

사용설명서

K58



TYM
TRACTORS

TYM가족이 된 것을 진심으로 감사드립니다

본 사용설명서는 TYM K58 트랙터의 사용방법과 사용상의 주의사항에 대해서 설명하고 있습니다. 장비를 사용하기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙독하고 올바르게 사용하여 최상의 상태로 유지하십시오.

잘 읽으신 후에는 반드시 제품 가까이에 보관하십시오. 그리고 트랙터를 대여해 줄 경우에는 본 사용설명서도 트랙터와 함께 빌려 주십시오.

본 사용설명서를 분실 또는 훼손이 되었을 때에는 즉시 폐사 또는 판매대리점에 주문하십시오. 또한 본 책자의 내용은 품질성능 또는 안전상의 이유로 예고없이 설계변경이 되어 실물과 상이할 수 있습니다. 이러한 경우에도 가까운 판매대리점이나 폐사로 문의해 주십시오.




※ 장비 사용목적에 대해서

장비는 사용목적 이외의 작업이나 안전장치 분리 등의 개조를 하지 말아 주십시오. 만일 사용목적 이 외의 작업에 사용하거나 개조하여 발생한 문제는 품질보증의 대상이 되지 않습니다. (세부내용 2장의 품질보증 내용 참조)

목 차

섹션별



● 안전한 작업을 위하여	1
● 서비스 및 품질보증에 대해서	2
● 사양표	3
● 작동 시스템 설명	4
● 운전방법	5
● 정비점검	6
● 보관 및 폐기	7
● 고장진단 및 대책	8
● 부록	9

안전 및 경고 기호

본 사용설명서에서는 위험, 경고, 주의 혹은 중요, 주기라는 기호를 다음과 같이 사용하고 있습니다. 이 기호들은 안전상 특히 중요한 사항이므로 안전한 작업을 위해 사전에 반드시 숙지하고 준수해 주시길 바랍니다.

 위험	이 기호는 잠재적인 위험상황을 나타내며 사용자가 준수하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
 경고	이 기호는 절박한 위험상황을 나타내며 사용자가 준수하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
 주의	이 기호는 잠재적인 위험상황을 나타내며 사용자가 준수하지 않으면 경상 또는 일반적인 상해를 입을 수 있습니다. 그리고 이 기호는 불안정한 행동에 대한 하나의 경고로써 사용할 수도 있습니다.
 중요	이 기호는 사용자 편의를 위한 작업진행과 기술이용을 위한 작업절차 또는 중요정보를 나타냅니다.
 주기	이 기호는 사용자들의 관심사 또는 도움이 되는 정보를 알려줍니다.

본 사용설명서에 안전한 작업을 할 수 있도록 안전상의 포인트 「안전한 작업을 위하여」를 기재해 두었습니다. 사용 전에 반드시 읽어 주십시오.

조작장치 심볼마크

본 사용설명서에는 트랙터의 운전조작 및 보수관리를 위해 조작장치 심볼마크가 사용됩니다. 심볼마크의 의미는 아래와 같으므로 잘 숙지하시어 잘못 조작하지 않도록 주의하십시오.



좌측 표시등



상향등



예열



우측 표시등



배터리충전 램프



엔진오일 압력

환경보존 관련 "사용과 폐기"에 관한 안내사항

폐사는 지구환경보존에 기여하기 위하여 제품의 설계, 생산, 판매의 제반 경영활동 중에 수반되는 환경오염을 최소화 하며 자원절약을 통한 "환경친화적" 경영체제로 경영활동을 하고 전 종업원은 환경법규 및 관련 규정을 준수하며 주기적인 환경성과 측정을 통한 지속적 개선으로 고객 여러분 및 이해 관계자에게 환경 경영 투명성 확보를 하고 있습니다.

이에 고객 여러분께 환경보존과 관련하여 "사용과 폐기"에 관한 다음 사항을 안내 드립니다.

1. 본 제품을 사용하시는 고객께서는 지구환경 보호를 위해 사용설명서의 내용을 잘 읽으신 후 과부하 작업을 하지 마시기 바랍니다. 과부하 작업은 제품의 수명을 단축시킬 뿐만 아니라 과부하 작업 시 발생하는 불완전 연소 된 배기 가스는 우리가 숨쉬는 지구환경, 즉 대기오염의 주요원인이 됩니다.
2. 여러분이 각종 오일(엔진, 미션 및 유압 등)을 직접 교환하실 경우에는 배출된 폐 오일을 아무 곳에 버리지 마십시오. 이는 토양과 수질을 크게 오염시킬 수 있습니다. 폐 오일을 폐사 대리점에 전달하여 적법하게 폐기할 수 있도록 협조 바랍니다.
3. 사용설명서에 따라 제품을 사용하시고 제품의 수명이 다한 경우에는 아무 곳에나 방치(폐기)하지 마시기 바랍니다. 여러분이 폐기 방치한 제품에서 흘러내리는 녹물, 오일 등은 토양 및 수질을 오염시키는 원인이 될 수 있습니다. 따라서 수명이 다한 제품을 폐기할 때는 반드시 허가를 받은 "폐농기계 수거업체"에서 적법하게 폐기 처리 할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

1. 안전한 작업을 위하여

안전 준수사항	1-2
사용전 주의사항	1-2
작업전 주의사항	1-11
작업 중 주의사항	1-15
사용후 주의사항	1-17
장기보관 시 주의사항.....	1-21
기타 주의사항	1-23
안전명판 부착위치	1-30
안전명판내용	1-32
안전명판 관리 유의사항	1-34

안전 준수사항


본장에 기재되어 있는 주의항목을 지키지 않으면 사망을 포함한 부상사고나 기계의 파손이 일어날 위험이 있습니다.

보다 상세한 내용은 각 장의 본문을 참조하십시오.

주 기

- 본 사용설명서의 그림과 내용은 제품사양에 따라 실물과 상이할수도 있기 때문에 이해하시길 바랍니다.
- 본 트랙터는 도로 주행용으로 설계된것은 아닙니다. 때문에 공공도로에서 장비를 이동할 때에는 트럭을 사용하십시오.

사용전 주의사항



경 고

- 충분히 환기가 되는 장소;
- 엔진 배기ガ스, 도장품의 풀링, 도료를 샌드페이퍼로 연마하는 등의 작업은 충분히 환기가 되는 장소에서 작업하십시오.
[지키지 않으면] 유독가스나 먼지를 흡입하여 인체에 매우 위험하게 됩니다.

경 고



- 충분히 넓고 평탄한 장소;
- 점검이나 정비를 하는 정비공장(장소)의 바닥 면적은 충분히 넓고 구멍 등이 없이 평탄해야 합니다.
[지키지 않으면] 전도 등 예기치 않은 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

청소 정리 정돈이 된 장소;

- 바닥면에 먼지, 진흙, 오일, 부품 등을 방 치하지 마십시오.

[지키지 않으면] 생각지 않은 사고를 일으 킬 위험이 있습니다.



! 경고

밝고 안전하게 조명을 할 수 있는 장소;




- 작업장을 충분히 밝게 조명하십시오. 기 계 내부나 아래에서 작업을 할 경우는 휴대용 안전등을 사용하십시오. 이 때에는 전구나 와이어 케이지로 보호된 것을 사용해야 합니다.

[지키지 않으면] 우발적인 전구의 파손, 바 닥에 흘린 오일에 인화 될 수 있습니다.

! 경고

소화 설비가 있는 장소;

- 화재가 발생했을 때를 대비해 구급상자나 소화기를 가까이 두고 작업을 하십시오.



경고

다음의 경우에는 운전하지 마십시오;

- 과로, 질병, 약물복용, 기타 이유로 작업에 집중이 안될 때
- 술을 마셨을 때
- 임신 중일 때
- 18세 미만의 미성년자

경고

작업에 적합한 복장을 하십시오;

- 머리띠, 물수건, 허리에 수건을 감는 것은 금지하십시오. 안전모, 미끄럼 방지가 된 신발을 착용하고 작업에 적합한 보호구 등을 하고 간편하고 활동이 자유로운 복장으로 하십시오.




[지키지 않으면] 기계에 감긴다거나 미끄러져 떨어질 위험이 있습니다.

경고

기계성능과 규격에 맞게 작업하십시오;

- 트랙터의 성능이나 규격에 맞는 작업기를 사용하십시오.

[지키지 않으면] 기계 손상이나 신체 장애를 입을 수 있습니다.



! 경고

주위의 안전을 확인하고 천천히 출발하십시오;

- 주위의 안전을 확인하고 나서 엔진을 시동한 다음 천천히 출발하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

이동 시는 갓길에 주의하십시오;

- 도량이 있는 농로나 양측이 경사진 농로에서는 갓길에 충분히 주의하십시오.




[지키지 않으면] 떨어지는 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

이동 주행 시는 좌/우 브레이크 페달을 연결하십시오;

- 이동 주행 시는 반드시 좌/우 브레이크 페달을 연결시키십시오.

[지키지 않으면] 브레이크 조작 시 편브레이크가 작동하여 급선회나 전복의 위험이 있습니다.



! 경고

급한 출발, 정지, 선회 및 과속을 금지하십시오;

- 출발 및 정지는 천천히 하십시오. 선회 할 때는 속도를 충분히 낮추어서 하십시오. 또한 언덕길, 커브가 많은 곳에서는 속도를 충분히 낮추십시오.

[지키지 않으면] 전복 등의 사고나 기계파손을 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

도로주행을 할 때에는 도로교통법규를 반드시 준수하십시오;

- 도로 주행시는 관련법규를 지키고 안전 모를 착용하십시오.
- 농기계 운전자는 고장이나 그 밖의 부득이한 사유로 도로에서 농기계를 운행할 수 없을 때에는 도로 이외의 안전한 장소로 이동하는 등의 필요한 조치를 취해야 합니다.




[지키지 않으면] 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

도로주행 중 고장 발생 시 차량 고장표지판(비상용 삼각판)을 설치하십시오;

- 도로주행 중 고장 발생 시 자동차 관리법규 시행규칙에 따라 차량 고장 표지판(비상용 삼각판)을 기계 후방 100m~200m 뒤쪽 도로상에 설치하십시오.

[지키지 않으면] 다중 차 추돌사고를 일으킬 위험이 있습니다.



경고

운전자 이외의 사람은 탑승을 금지하십시오;

- 이 트랙터의 승차 정원은 한 사람입니다. 운전자 이외의 사람은 탑승시키지 마십시오.
- 특히 어린이를 탑승시키지 마십시오.

[지키지 않으면] 생각지 않은 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

트랙터와 작업기 주변에 사람의 접근을 금지하십시오;

- 트랙터를 이동시켜 작업기를 탈착할 때에는 트랙터 주위나 작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 하십시오.



[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

가까이에 어린이가 오지 않도록 하십시오;

- 어린이에게 충분히 주의시키고 가까이 오지 않도록 하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 경고

기계를 타인에게 빌려줄 때는 사용방법을 설명하십시오;

- 사용방법을 잘 설명하고 사용 전에 「사용설명서」를 반드시 읽도록 지도하십시오.

[지키지 않으면] 사망사고나 중대한 상해 및 기계 파손을 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

농약을 안전하게 사용하십시오;

- 살균제, 제초제, 살충제, 농약, 쥐약 그리고 비료와 같은 농업용 화학약품은 주의 깊게 사용을 하지 않으면 인체와 자연 환경에 유해할 수 있습니다. 항상 농업용 화학약품은 효과적이고 안전하게 그리고 법적인 사용을 위하여 모든 라벨의 지시사항을 준수하십시오. 노출이나 상해의 위험을 줄여 주십시오.

! 경고


폐기물 처리는 적법하게 하십시오;

- 폐기물을 잘못 처분함으로써 환경이나 생태계를 위협할 수 있습니다.
- 연료 및 오일을 뺏을 때 새지 않는 용기를 사용하고 식품용기나 음료수 용기는 사용하지 마십시오. 잘못하여 마실 수 있습니다. 폐기물을 땅속에 묻거나 하수구 등에 버리지 마십시오.

! 경고

폐기물 처리는 적법하게 하십시오;

- 트랙터에서 발생되는 유해한 폐기물은 연료, 냉각수, 브레이크액, 오일, 여과기 및 배터리 등입니다.
- 교환한 오일은 절대로 하천이나 하수도에 버리지 말고 전문 처리업자에게 의뢰하여 적절한 방법으로 처리하십시오.



! 경고

연료 보급 시에는 화기를 엄금하십시오;

- 연료 보급 시에는 담배불이나 성냥, 라이터 사용을 절대 금지하십시오.

[지키지 않으면] 화재로 인한 화상을 입을 위험이 있습니다.




! 경고

연료 누유에 주의하십시오;

- 연료호스 및 파이프가 파손되면 연료가 누유될 수 있으므로 반드시 점검하십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.

폭, 길이
강도는
여유를...



경고

강도, 길이, 폭이 충분한 상차대를 사용하
십시오;

- 싣고 내릴 때에는 평탄하고 안전한 장소
에서 트랙터의 엔진을 끄고 주차브레이
크를 걸어 주십시오. 사용하는 상차대는
폭, 길이, 강도가 충분하며 미끄러지지
않는 것을 사용하십시오.

[지키지 않으면] 낙하 등의 사고를 일으킬
위험이 있습니다.

경고

올라갈 때는 후진으로 하고 내려갈 때는
전진으로 하십시오;

- 트럭에 실을 때는 후진으로, 내릴 때는
전진으로 하십시오.

[지키지 않으면] 중심이 무너져 낙하 등의
사고를 일으킬 위험이 있습니다.




경고

상차대 위에서 운전에 주의한다. ;

- 상차대 위에서의 주행은 충분한 주의를
해서 하십시오. 클러치를 밟는다든가 주
변속, 부변속, 전후진레버를 「중립」 위
치로 한다든가 하는 평소 습관 된 운전
은 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 기계가 미끄러져 내려가
거나 떨어지는 등 사고를 일으킬 위험이
있습니다.

작업전 주의사항



! 경고

언덕길, 상차대 위에서의 변속을 금하십시오;
• 언덕길이나 상차대 위에서는 변속하지 마십시오.

[지키지 않으면] 미끄러 내려져서 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 주의



점검 정비 좋은 엔진을 정지하십시오;
• 점검, 정비, 수리 또는 청소를 할 때는 반드시 엔진을 정지 시키십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 위험

주유, 급유는 엔진이 식고 난 후에 하십시오;
• 엔진 운전 중이나 엔진이 뜨거울 때는 절대로 주유 급유를 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 연료 등에 인화되어 화재를 일으킬 위험이 있습니다.



⚠ 위험

- 배터리 점검 시에는 화기를 엄금하십시오;
 • 배터리 점검 및 충전 시에는 화기를 피하십시오.

[지키지 않으면] 배터리 인화, 폭발 등으로 화상을 일으킬 위험이 있습니다.

⚠ 위험



- 머플러 및 엔진 주변의 먼지는 깨끗이 청소하십시오;
 • 머플러나 엔진 주변에 지푸라기, 먼지, 연료 등이 부착되어 있지 않는지 매일 작업 전에 점검하십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.

⚠ 경고

- 전기부품 코드를 반드시 점검하십시오;
 • 배선코드가 다른 부품에 접촉되어 있지 않는지, 피복이 벗겨져 있거나 접촉부가 풀어져 있지 않는지 매일 작업 전에 점검하십시오.

[지키지 않으면] 합선에 의해서 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.



주의

규정된 최대 공기압 이상으로 공기를 주입하지 마십시오.:

- 타이어에 공기를 주입할 때에는 규정된 최대 공기압 이상으로 공기를 넣지 마십시오. (적정공기압 5-19페이지 참조)

[지키지 않으면] 타이어가 파열되어 상해 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

주의

목적에 맞는 공구를 올바르게 사용하십시오;

- 점검 정비에 필요한 공구류는 적절하게 관리하고 목에 맞는 공구를 올바르게 사용하십시오. 또한 점검 조정에 필요한 공구는 트랙터에 항상 준비하십시오.




[지키지 않으면] 정비 불량으로 사고날 위험이 있습니다.

주의

커버류는 반드시 장착하십시오;

- 점검정비 등으로 탈거한 커버류는 반드시 장착하십시오.

[지키지 않으면] 기계에 감기거나 상해 사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 주 의

배터리를 부착하거나 탈거할 때에는 순서를 지킨다;

- 배터리 부착할 때는 (+) 단자를 먼저 부착하고 탈거할 때에 (-) 단자를 먼저 탈거하십시오.

[지키지 않으면] 합선에 의해서 화상이나 화재사고를 일으킬 위험이 있으며 감전사고를 일으킬 수 있습니다.

! 경 고

브레이크 핸들을 반드시 점검하십시오;

- 브레이크가 잘 듣지 않거나 편브레이크 작동 및 핸들이 현저하게 흔들리거나 풀어져 있지 않는지 점검하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 경 고

핸들 조작 시 틸트 핸들레버 및 텔레스코픽 손잡이를 고정시키십시오;

- 핸들 조절 시 이외는 반드시 틸트 핸들레버 및 텔레스코픽 손잡이를 "없음, 고정" 위치로 고정시키십시오.

[지키지 않으면] 가고자 하는 방향으로 선회되지 않아서 사고가 일어 날위험이 있습니다.

작업 중 주의사항

**위험**

- 배터리 액은 몸에 묻지 않도록 하십시오;
 • 배터리 액이 몸이나 옷에 묻지 않도록 하십시오. 만일 묻었을 때는 즉시 물로 씻어 주십시오.




[지키지 않으면] 화상을 입거나 옷이 떨어질 위험이 있습니다.

경고

- 점검 정비를 하십시오;
 • 기계 사용전, 후에는 반드시 점검 정비를 하십시오. 특히 클러치, 브레이크, 레버 등의 조종장치는 확실히 작동되도록 점검 정비를 하십시오.
[지키지 않으면] 사고, 부상, 기계고장을 일으킬 위험이 있습니다.

경고

- 도량 및 둑을 건널 때는 상차대를 사용하십시오;
 • 포장 출입 시 도량, 둑을 넘을 때나, 연약한 장소를 통과할 때는 반드시 상차판을 사용하십시오. 상차판은 폭, 길이, 강도가 기계에 적합한 것을 사용하십시오.
[지키지 않으면] 미끄러지거나 전복에 의한 사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 경고

하우스 내에서의 작업은 환기를 충분히 하십시오;

- 배기ガ스가 차지 않도록 충분히 환기 시키십시오.

[지키지 않으면] 배기ガス 중독을 일으켜서 사망 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

옆 눈질, 손을 놓고는 운전하지 마십시오;
[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.




! 경고

트랙터와 작업기 주변에 사람의 접근을 피하십시오;

- 트랙터를 이동시켜 작업기를 탈착할 때는 트랙터 주위나 작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

사용후 주의사항



! 경고

로터리에 감긴 풀 등을 제거할 때는 엔진을 정지하십시오;

- 경운날에 감긴 풀 등을 제거 시 엔진을 정지시키고 작업기가 내려가지 않도록 유량조절 다이얼을 잠궈 주십시오.

[지키지 않으면] 기계에 감긴다든가 작업기의 하강으로 중상을 입을 위험이 있습니다.

! 경고

점검 정비는 평탄하고 안정된 장소에서 한다;

- 교통의 위험이 없고 기계가 움직이지 않는 평탄하고 안정된 장소에서 트랙터의 앞, 뒤바퀴에 고임목을 설치하고 나서 점검 정비를 하십시오.


[지키지 않으면] 기계 전복 등 예기치 않는 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 주의

사용하지 않는 PTO 축에는 커버를 씌우십시오;

- PTO 축을 사용하지 않을 때에는 그리스를 바르고 커버를 씌우십시오.

[지키지 않으면] 감기거나 상해사고를 일으킬 위험이 있으며 산화로 인한 죄인트 조립시 어려움이 발생할 수 있습니다.



⚠ 주 의

점검 정비는 과열된 곳이 충분히 식은 다음에 하십시오;

- 머플러나 엔진 등 과열부가 충분히 식은 다음 점검 정비를 하십시오.

[지키지 않으면] 화상을 입을 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

주유, 급유는 엔진이 식고 난 다음 하십시오;

- 엔진 회전 중이나 엔진이 뜨거울 때는 절대로 주유, 급유를 하지 마십시오.




[지키지 않으면] 연료 등에 인화되어서 화재를 일으킬 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

고압오일에 주의하십시오;

- 유압 커플링이나 호스가 풀어지거나 손상이 없는가를 확인하고 커플링이나 호스를 풀기전에는 유압회로내의 압력을 없애 주십시오.

[지키지 않으면] 고압오일은 피부를 손상시킬 수 있으며 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



경고

엔진시동 시는 반드시 운전석에 앉아서 주위의 안전을 확인하십시오;

- 엔진시동 시는 반드시 운전석에 앉아 의자위치와 주위를 확인하십시오.

[지키지 않으면] 예기치 않는 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

주의

점검 정비 중에는 엔진을 정지하십시오;

- 점검 정비, 수리 또는 청소를 할 때는 반드시 엔진을 끄고 나서 하십시오.



[지키지 않으면] 기계가 움직이는 등 상해 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

기대 커버는 기대가 충분히 식고 나서 써 우십시오;

- 기계에 커버를 써울 때는 머플러나 엔진이 충분히 식고 난 다음 써우십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 경고

라디에이터가 뜨거울 때는 캡을 열지 마십시오;

- 라디에이터가 과열되어 있을 때는 절대로 라디에이터 캡을 열지 마십시오.

[지키지 않으면] 뜨거운 물이 튀어서 화상을 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

머플러, 엔진 주위의 먼지를 치우십시오;

- 머플러나 엔진 주변에 지푸라기, 먼지, 연료 등이 부착되어 있지 않는지 매일 작업 전에 점검하십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.



! 주의

머플러의 고온에 주의하십시오;

- 운전 중 및 엔진정지 직후의 머플러는 고온이므로 접촉되지 않도록 하십시오.

[지키지 않으면] 화상을 입을 위험이 있습니다.

장기보관 시 주의사항



1

주의

- 작업 후 고장난 부분은 즉시 수리하십시오;
- 고장난 부분이 있으면 곧바로 수리, 교환하십시오.
 - 볼트나 너트가 느슨하면 즉시 조이십시오.

[지키지 않으면] 정비불량으로 예상치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.

주의



- 장기보관 시는 클러치를 끊어 주십시오;
- 장기간 보관 시는 반드시 클러치 페달을 고정 「OFF」 상태로 하십시오.

[지키지 않으면] 클러치가 끊어지지 않아서 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

- 장기보관 시는 배터리와 키를 빼 내십시오;
- 각 부위를 물로 깨끗이 씻고 평탄한 장소에서 장기간 사용치 않고 보관할 경우는 배터리를 떼어 내고 키를 뽑아서 보관 하십시오.

[지키지 않으면] 배터리 방전으로 인하여 배터리의 내구성이 떨어지며 재사용 시 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.



⚠ 주 의

배터리를 탈거하고 부착 할 때는 올바른 순서로 하십시오;

- 배터리를 장착할 때는 (+) 단자를 먼저 장착하고 탈거할 때는 (-) 단자부터 떼어 탈거하십시오.

[지키지 않으면] 합선 등으로 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.

⚠ 경 고

엔진 시동 시는 작업기를 내려 놓았는지 확인하십시오;

- 엔진 시동 시는 컨트롤레버 「최하」로 하여 작업기가 내려가 있는가를 확인 하십시오.

[지키지 않으면] 작업기가 갑자기 내려가서 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

정기 점검 정비를 받으십시오;

- 시즌 종료 후에는 정기 점검을 받으십시오.
- 부품(배터리 등) 또는 기계를 폐기할 때는 대리점에 문의하십시오.

[지키지 않으면] 정비불량에 의한 사고나 기계고장을 일으킬 위험이 있습니다 .


기타 주의사항

! 경고

작업자(수요자)가 조정 및 정비를 해서는 안되는 사항;

- 엔진 연료분사 펌프의 분사량 및 분사시기
- 유압계통(안전밸브, 유압펌프, 브레이크밸브, PST 실린더, SCV 밸브)의 조정 및 정비

[지키지 않으면] 상기 부품의 조정 및 정비는 필히 구입 대리점, 농협, 영업소에서 협의 후 행하여 주십시오. 임의 조정 및 정비로 인하여 고장 및 이상 발생 시 사망사고나 중대한 상해, 기계파손을 일으킬 위험이 있으며, 보증의 대상이 되지 않을 수 있으니 주의하십시오.



! 주의

기계의 개조를 금하십시오;

- 순정부품 이외나 지정 이외의 부속장치를 사용하지 않도록 하십시오. 개조를 하지 마십시오.



[지키지 않으면] 사고, 부상, 기계 고장을 일으킬 위험이 있습니다. 개조로 인한 기계 고장 시 보증의 대상이 되지 않을 수 있으니 주의하십시오.

! 경고

작업기를 부착했을 때는 선회에 주의하십시오;

- 작업기에 따라서 전체 길이가 매우 길게 될 수가 있으므로 선회 시는 주위의 사람이나 물건에 주의하십시오.

[지키지 않으면] 작업기가 충돌하거나 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



경고




경사지나 견인작업을 할 때는 바퀴간 거리(좌/우 타이어 사이 폭)를 넓게 하십시오;
[지키지 않으면] 전복사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

트레일러를 견인할 때는 주의하십시오;
 • 트레일러 측의 브레이크와 트랙터의 브레이크를 연동시키십시오. 또한 언덕길에서의 변속은 삼가하십시오.
[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

트랙터에 작업기를 장착할 때는 작업기의 사용설명서를 반드시 읽으십시오;
 • 트랙터에 작업기를 장착할 때는 사전에 반드시 작업기의 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
[지키지 않으면] 상해사고나 기계파손을 일으킬 수 있습니다.



경고

무거운 작업기를 장착할 때는 웨이트로 밸런스를 잡으십시오;

- 무거운 작업기를 장착할 때는 앞쪽에 밸런스 웨이트를 달아서 밸런스를 유지 시키십시오.

[지키지 않으면] 중심이 흐트러져서 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

로더 작업 시는 전후 밸런스에 주의하십시오;

- 로더 작업 시 어느 한쪽의 밸런스가 치우치지 않도록 웨이트 또는 작업기를 장착하십시오.




[지키지 않으면] 균형을 잃어버려 전복사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

작업기 아래에 들어간다든가 발을 넣지 마십시오;

- 작업기 아래에 들어 가거나 발을 넣지 마십시오.

[지키지 않으면] 작업기가 떨어지면 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



경고

사람이나 물건을 웨이트 대신 사용하지 마십시오;

- 밸런스 웨이트 대신에 사람이나 물건을 싣지 마십시오. 작업기에 맞는 순정 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

로터리 작업 시는 밀려나감에 주의하십시오;

- 지반이 연약하거나 돌이 많은 곳에서는 로터리를 천천히 내려서 지면에 닿게 하십시오. 회전하는 경운날의 힘에 의해 기계가 생각하지 않은 방향으로 밀려 나갈 수 있습니다.




[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.

경고

로프로 트럭에 확실히 고정시키십시오;

- 트럭에 싣고 이동할 때는 주차브레이크를 걸고 기어를 넣고 충분한 강도를 갖춘 로프로 트럭에 고정시키십시오.

[지키지 않으면] 적재함에서 트랙터가 떨어져 사고를 일으킬 위험이 있습니다.



⚠ 위험

싣고 내릴 때는 좌/우 브레이크 페달을 연결시키십시오;

- 싣고 내릴 때는 반드시 좌/우 브레이크 페달을 연결시키십시오.

[지키지 않으면] 긴급 시 브레이크 조작을 할 때 편브레이크가 작동되어 떨어질 위험이 있습니다.

⚠ 경고

선회 시는 차동 고정을 해제하십시오;

- 반드시 차동 고정을 해제하고 나서 선회 하십시오.




[지키지 않으면] 중심을 잃어 전복될 위험이 있으며 상해를 일으킬 수 있습니다.

⚠ 경고

견인작업은 반드시 드로우바를 사용 하십시오;

- 견인작업은 반드시 드로우바를 사용하십시오. 톱링크나 하부링크 등으로는 절대로 견인하지 마십시오.

[지키지 않으면] 전복사고를 일으킬 수 있습니다.



! 경고

언덕길 위에서는 평소 습관성 운전은 하지 마십시오;

- 언덕길 위에서는 주의해서 주행하십시오. 클러치를 밟거나 주변속, 부변속, 전후진변속을 「중립」 위치로 하는 등 평소의 습관성 운전은 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 미끄러져 내려져서 떨어지는 등의 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

기계에서 떠날 때는 평탄지에서 엔진을 끄십시오;

- 기계를 떠날 때는 평탄하고 안정된 장소에서 엔진을 끄고 반드시 주차브레이크를 걸어 주십시오. 또한 작업기를 지면에 닿게 하십시오.




[지키지 않으면] 트랙터가 움직여서 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

! 경고

연료캡을 닫고 흘린 연료는 닦으십시오;

- 연료를 보급한 다음은 연료 캡을 확실히 잠그고 흘린 연료는 깨끗이 닦아 주십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다.



경고

작업기 지정 PTO 회전을 지키십시오;

- 저속용의 작업기를 고속용으로 사용하지 마십시오. 지정 PTO 회전속도를 꼭 지키십시오.

[지키지 않으면] 작업기 작동이 나빠지고 사고나 기계파손이 일어납니다.

경고

작업기의 탈착은 평탄한 장소에서 하십시오;

- 작업기의 탈착은 평탄하고 안정된 장소에서 하십시오. 야간에는 적절한 조명을 사용하십시오.

[지키지 않으면] 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

주의


난기운전 중은 주차브레이크를 걸어 주십시오;


[지키지 않으면] 트랙터가 움직여서 사고를 일으킬 위험이 있습니다


안전명판 부착위치

안전하게 작업하기 위해 안전명판의 부착위치를 나타낸 것입니다.

안전명판은 항상 손상이 없도록 유지하고 또한 훼손, 분실한 경우는 새로운 것으로 교체 부착하여 주십시오.







안전명판내용

(1-1) 부품번호: TA00060992A (좌)



TYM

K58

(1-2) 부품번호: TA00060993A (우)




TYM


K58

(2) 부품번호: TA00071120A

(4) 부품번호: TCG0130000B4



(3) 부품번호: CEK2040000B4




(5) 부품번호: CEK4440000B4



(6) 부품번호: TTE4570000B4




(7) 부품번호: TA00045338A




(11) 부품번호: TA00043961A

운 활 유			
급 유 개 소	오 일 종 류	오일량(L)	교 관 시 간
엔 진 기 미 케 이 스	API CC급 이상 SAE 10W-30	6.4	최초 50시간 이후 250시간
미션케이스	TF500	43	최초 50시간 이후 300시간 마다
전차축	SAE GEAR OIL #90	7	(그리드수입은 50시간 마다 실시하십시오.)


(13) 부품번호: TA41430000A4



(16) 부품번호: TA00016784A




(20) 부품번호: TTE4580000A4



(21) 부품번호: CEK3330000A4



(23) 부품번호: TA00025619A




(26) 부품번호: TTE4550000B4



(27) 부품번호: CEK2420000A4




(28) 부품번호: TA00042379A




(29) 부품번호: TTE4520000A4



(30) 부품번호: TTE4560000C4



(31) 부품번호: TA00016786A



(33) 부품번호: TTE4530000B4



(39) 부품번호: TA00046155A



안전명판 관리 유의사항

트랙터에는 안전한 작업을 하기 위해 안전주의 명판이 부착되어 있습니다. 각 명판에 지시한 내용을 숙지하고 다음 사항을 준수하십시오.

! 주 의

- 항상 깨끗이 유지관리하고 손상되지 않도록 유의하십시오. 만약 명판이 오염되었을 경우에는 비눗물로 세척하고 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 신너나 아세톤 같은 용제를 사용하면 명판의 내용이 사라질 수 있으므로 삼가주십시오.
- 고압세척기로 세차하면 고압수에 의해 명판이 떨어질 수 있으므로 명판에 직접 가하지 마십시오.

! 주 의

- 손상 또는 망실된 명판은 대리점에 즉시 주문하여 새로운 명판으로 교체하십시오.
- 교체할 때는 제가한 위치에 동일하게 부착하고 부착위치를 깨끗하게 닦은 후 기포를 눌러 외부 모서리로 방출시키십시오.
- 명판이 부착되었던 부품을 교환할 때는 명판도 동시에 교환하십시오.

2. 서비스 및 품질보증에 대해서

2

품질보증에 대해서	2-2
사후 서비스에 대해서	2-2
식별 일련번호	2-2
보수용 부품의 공급년한에 대해서	2-3
메이커 순정부품 및 오일에 대해서	2-3

품질보증에 대해서

본 제품에는 「품질보증서」가 부록편에 첨부되어 있으므로 사용 전에 꼭 읽어 주십시오.
읽어 보신 후 소중하게 보관하여 주십시오.
「품질보증서」는 고객이 보증수리를 받을 때에 필요한 것입니다.



경고

- 장비의 개조는 위험하므로 개조하지 마십시오. 개조한 경우나 사용설명서에 기술한 바른 사용목적과 다른 경우에는 메이커 보증의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.

사후 서비스에 대해서

식별 일련번호


▶ 제조번호



(1) 형식명 및 제조번호

제조번호는 앞차축 브라켓 전방 우측에 기대번호 명판이 부착되어 있습니다.

▶ 엔진번호



(1) 엔진번호

엔진번호는 엔진 좌측 실린더 블록에 양각과 명판으로 표시되어 있으며 엔진모델, 규격관련 명판은 엔진 실린더 헤드 커버 상단에 부착되어 있습니다.

보수용 부품의 공급년한에 대해서

▶ 사후봉사에 대해서

장비의 상태가 좋지 않을 때는 제 7장의 「고장진단 및 대책」에 따라 점검 및 처리하고, 문제점이 해결되지 않으면 아래 제공정보와 함께 구입하신 판매 대리점이나 가까운 폐사의 정비업소로 연락하십시오.

▶ 연락할 때 준비할 내용

- 형식명과 제조번호
- 엔진의 경우 엔진번호
- 사용상황은? (어떤 속도로 어떤 작업을 하고 있었을 때)
- 어느 정도 사용하셨습니까? (약□□평 혹은 약□□시간 사용 후)
- 이상이 발생했을 때의 상황을 가능한 한 상세하게 알려주십시오.

본 제품의 보수용 부품의 공급년한(기간)은 제조후 9년입니다.

단, 공급년한 이라도 특수부품에 대해서는 납기 등을 상담해야 하는 경우도 있습니다.

보수용 부품의 공급은 원칙적으로 상기 공급년한으로 종료하지만 공급년한 경과 후라도 부품공급의 요청이 있을 경우는 납기 및 가격에 대하여 상담하십시오.

메이커 순정부품 및 오일에 대해서

교환할 때에는 지정된 순정품으로!!



순정부품, 순정오일은 엄격한 시험을 거듭하여 품질검사에 합격한 제품에 대해서만 안심하고 사용할 수 있습니다.

부품 및 오일을 교환할 때는 반드시 폐사의 순정부품과 순정오일을 사용하십시오.

메모

3. 사양표

주요 제원 3-2

주행 속도 3-4

주요 제원

사양		K58	
PTO 출력		kW(PS)	
엔진		35kW(48)	
		모델	
		A2300T15-KTR_5	
		형식	
		수직 4행정, 수냉식 디젤	
		실린더 수	
		4	
용량		내경 x 행정	mm(in.)
		88/94	
		배기량	cc(in.)
		2,287	
		마력	kW(ps)
기체치수		42.5kW (58)	
		회전수	
		rpm	
		2,600	
		엔진크랭크케이스	ℓ(u.s. gal)
차량치수		4.5	
		냉각수	ℓ(u.s. gal)
		6	
		트랜스미션 케이스	ℓ(u.s. gal)
		43	
차량치수		앞차축 케이스	ℓ(u.s. gal)
		7	
		연료탱크	ℓ(u.s. gal)
기체치수		58	
		전장	mm(in.)
		3,465	
차량치수		전폭	mm(in.)
		1,750	
		전고	mm(in.)
차량치수		2,660	2,470
		축간 거리	mm(in.)
		2,005	
		최저지상고	mm(in.)
차량치수		460	
		륜거	전륜 mm(in.)
차량치수		1,342	
		후륜	mm(in.)
차량치수		1,365	

사양		K58	
중량	웨이트포함	kg	2,170
	웨이트미포함	kg	2,050
주행장치	타이어 (표준형)	전륜	9.5-20 6PR
		후륜	14.9-28 6PR
	클러치방식		습식다판
	스티어링 방식		전유압식
	변속장치		전후진 파워셔틀
	차동장치		베벨기어식
	브레이크		습식디스크
유압장치	펌프 유량	ℓ/min	41.6
	펌프용량(PST)	ℓ/min	18.7
	SC 밸브 포트 수	전방/후방	4/6
PTO	PTO축 사양		독립형, CW, 6 Spline shaft (D35.6Spline)
	회전속도	1단 RPM	584
		2단 RPM	791
		3단 RPM	1,088

주행 속도

※ 트랙터의 속도는 타이어의 상태 및 지면의 조건에 따라 달라집니다.

※ 안전을 위하여 적당한 속도로 트랙터를 운전하시기 바랍니다.

엔진 회전속도: 2600rpm

단위: km/h

부변속		A				B				C			
주변속		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
초저속 L	전진속도	0.23	0.27	0.36	0.5	0.56	0.65	0.88	1.24	1.7	1.99	2.67	3.75
	후진속도	0.22	0.25	0.34	0.48	0.53	0.62	0.84	1.18	1.61	1.89	2.54	3.57
초저속 H	전진속도	1.95	2.28	3.06	4.31	4.77	5.59	7.5	10.56	14.48	16.97	22.77	32.05
	후진속도	1.85	2.17	2.91	4.1	4.54	5.32	7.13	10.04	13.78	16.15	21.33	30.49


4. 작동 시스템 설명

외관도	4-3		
K58	4-3	전진 표시등	4-12
K58(캐빈).....	4-4	리프트 상승 표시등	4-13
스위치 및 레버류	4-5	수평제어 표시등	4-13
메인 키 스위치	4-6	PTO 표시등/에어필터 막힘 경고등	4-13
비상등 스위치	4-6	예열 표시등	4-14
전,후진 레버(셔틀 레버).....	4-7	엔진오일 압력 경고등	4-14
틸트핸들 조작 레버.....	4-7	배터리충전 경고등	4-14
방향지시등 스위치	4-8	후진 상승 표시등	4-15
전조등 및 혼 스위치.....	4-8	전륜구동(4WD) 표시등	4-15
엑셀레버.....	4-8	회전 상승 표시등	4-15
4륜구동 스위치.....	4-9	연료계	4-16
전후진 감도조절 스위치	4-9	엔진 회전계/사용시간 적산계	4-16
계기판	4-10	속도계	4-16
좌/우측 방향 지시등	4-11	수온계	4-17
상향등	4-11	PTO 회전 위치	4-17
하향등	4-11	제어장치 1	4-18
중립 표시등	4-12	발로 조작하는 장치	4-18
후진 표시등.....	4-12	클러치 페달	4-18
		브레이크 페달	4-19
		엑셀 페달	4-19

4. 작동 시스템 설명

제어장치 2.....	4-20	기타.....	4-27
손으로 조작하는 장치(좌측)	4-20	안전 벨트	4-27
손으로 조작하는 장치(우측)	4-20	의자 조절	4-28
조이스틱 레버	4-21	음료수 보관함 / 핸드폰 충전잭	4-28
주변속 레버	4-21	리모트 스위치	4-29
부변속 레버	4-22	브레이크등	4-29
SCV 레버	4-22		
PTO ON/OFF 스위치	4-23	K58(캐빈 단독)	4-30
주차브레이크	4-24	스위치	4-30
히치 컨트롤러 레버	4-24		
원터치 스위치	4-24		
견인력 설정 다이얼	4-25		
하강유량 조절 다이얼	4-25		
버튼	4-25		
PTO 변속 레버	4-26		
초저속 레버	4-26		
차동고정 폐달	4-27		

외관도 K58




- (1) 스티어링 휠(핸들)
- (2) 본네트
- (3) 전륜 타이어
- (4) 프런트 하치

- (5) 배기파이프
- (6) 후륜 타이어
- (7) 콤비네이션 램프
- (8) 안전 프레임

- (9) 경광등
- (10) 캔바이저
- (11) 의자
- (12) 로어 링크

- (13) LED 작업등
- (14) 후방 콤비네이션램프
- (15) 톱 링크

K58(오픈 캐빈)




- (1) 전방 LED BAR 작업등
- (2) 백미러
- (3) 방향지시등
- (4) 본넷

- (5) 웨이트
- (6) 배기파이프
- (7) 보조발판
- (8) 경광등

- (9) 후방 LED 작업등
- (10) 스티어링 휠(핸들)
- (11) 톱링크
- (12) 리프트링크

- (13) 트레일러 히치
- (14) 하부링크
- (15) 후륜 타이어
- (16) 전륜 타이어

스위치 및 레버류




4

- (1) 계기판
- (2) 전후진 레버
- (3) 스티어링 핸들
- (4) 비상등 스위치
- (5) 콤비네이션 스위치
- (6) 액셀 레버
- (7) 전후진 감도조절 스위치
- (8) 전륜구동 스위치
- (9) 메인 키 스위치

※ 세부 사용설명은 본문에 수록되어 있습니다.

메인 키 스위치



(1) 메인 키 스위치

(A) 절 (B) 입 (C) 시동

메인 키 스위치는 엔진을 시동하고 정지할 때 사용합니다.

- 「절」 위치

엔진이 정지되고 전기가 흐르지 않습니다.
(키를 뺄 수 있습니다)

- 「입」 위치

각 전장품 스위치로 전기가 흐릅니다. 엔진이 정지되어 있을 경우 엔진 유압램프와 총전램프가 점등됩니다.

또한 외기온도에 따라 예열 램프는 점등됩니다.

- 「시동」 위치

시동모터가 회전하며 엔진이 시동됩니다. 엔진이 시동되면 키에서 손을 떼어 주십시오.

키는 자동적으로 「입」 위치로 돌아가며 연속운전이 됩니다.

트랙터에 어떠한 유지보수를 수행하기 전에 시동은 꺼 주십시오.

주의


- 안전장치 때문에 전후진 페달을 중립에 놓아야 시동이 걸립니다.

주의

- 트랙터를 사용하지 않을 때에는 키를 안전한 장소에 보관합니다.

[지키지 않으면] 어린이들이 시동을 걸수 있어 사고가 일어 날 수 있습니다.

비상등 스위치




(1) 비상등 스위치

다른 차량에 대한 경고 표시로 비상시에 사고를 방지하기 위하여 스위치를 눌러 사용합니다. 비상 경고등은 시동 스위치와 상관없이 작동하며 모든 방향 지시등이 일제히 점멸합니다. 다시 한번 누르면 해제됩니다.

⚠ 주의

- 장시간 사용하면 많은 전기가 소모 됩니다. 때문에 긴급한 경우에만 사용해 주십시오. 배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

전,후진 레버(셔틀 레버)



(1) 전, 후진 레버

(A) 전진


(B) 후진

트랙터를 전진 또는 후진 시킬 때 사용합니다. 레버를 살짝 들어올린 상태에서 전진 또는 후진 방향으로 변속하십시오.

⚠ 주의

- 전자 유압식 셔틀레버입니다. 클러치를 밟지 않고도 전후진이 되오니, 변속시 항상 주의하여 주십시오.

틸트핸들 조작 레버



(1) 틸트핸들 조작 레버

(A) 해제


(B) 고정

핸들의 각도를 바꿀 때에 사용합니다. 틸트 핸들 조작레버를 위로 당겨서 원하는 위치에 조정한 후에 조작레버를 「고정」에 놓으면 핸들의 각도가 고정이 됩니다.

⚠ 주의

- 핸들조절시 이외는 반드시 틸트핸들레버 및 텔레스코픽 손잡이를 고정시키십시오.
- 운전 중에는 절대로 사용해서는 안됩니다.

방향지시등 스위치




(1) 방향지시등 스위치

(A) 우측

(B) 좌측

키 스위치를 「입」 위치로 하고 방향지시 스위치를 오른쪽으로 돌리면 우측, 왼쪽으로 돌리면 좌측의 방향지시등이 점등됩니다.

전조등 및 혼 스위치



(1) 전조등 스위치

(A) OFF

(C) 상향

(2) 혼 스위치

(B) 하향


▶ 전조등 스위치

시동 스위치 「입」에서 라이트 스위치를 오른쪽으로 1단 돌리면 하향, 2단 돌리면 상향이 됩니다.

▶ 혼 스위치

메인 스위치가 「입」 상태에서 혼 버튼을 누르면 경적이 울립니다.

엑셀레버



(1) 엑셀 레버

(A) 저속

(B) 고속

엔진을 빠르게 회전시킨다든가 느리게 할 경우에 사용합니다. 이 레버는 작업 시 엔진의 회전을 일정하게 한 상태에서 작업을 할 경우 사용합니다.


방향은 엔진회전이 빠르고

방향은 엔진회전이 느리게 됩니다.

△ 주 의

- 주행 중에는 엑셀 레버를 사용하지 마시고 엑셀 페달을 이용하여 주십시오.

4륜구동 스위치



(1) 전륜구동 스위치

(A) 2WD

(B) 4WD

전후진 감도조절 스위치



(1) 전후진 감도조절 스위치

(A) 느림


(B) 빠름

전륜구동 스위치를 작동하여 아래와 같이 사용할 수 있습니다.

- 2WD : 4륜구동의 고부하 작업이 필요하지 않는 구간에서는 이 위치에 두고 주행하십시오. 그렇지 않을 경우 전륜 타이어의 조기마모가 올 수 있습니다.
- 4WD : 고부하 작업이 요구될 때 「4WD」 위치1로 돌리십시오. 번속은 주행 중에 클러치를 사용하지 않고도 가능합니다. 트랙터의 주행속도가 15 km이상이 되면 자동으로 「2WD」로 절환됩니다.

스위치를 조절하여 전진이나 후진을 할 때 감도를 조절할 수 있습니다.

계기판




- (1) PTO 표시등
- (2) 방향지시등
- (3) 상/하향 표시등
- (4) 엔진오일 압력 경고등


- (5) 배터리 충전 경고등
- (6) 예열 표시등
- (7) PTO 회전위치
- (8) 엔진 회전계

- (9) 연료계
- (10) 사용시간 적산계
- (11) 수온계
- (12) 속도계


좌/우측 방향 지시등



(1) 좌측 방향지시등




상향등



(1) 상향등

하향등




(1) 하향등

방향지시등 레버를 위쪽으로 하면 우측 방향지시등이 점등되고 아래쪽으로 하면 좌측 방향지시등이 점등됩니다.

전조등을 상향으로 조정하면 점등됩니다.


라이트 스위치를 시계방향으로 두번 돌리고 내리면 하향등 표시등이 점등됩니다.

중립 표시등




(1) 중립 표시등

후진 표시등



(1) 후진 표시등

전진 표시등



(1) 전진 표시등

전후진 레버를 가운데 위치를 시키면 중립 표시등이 점등됩니다.

전후진 레버를 뒤쪽으로 밀면 후진 표시등이 점등됩니다.

전후진 레버를 앞쪽으로 밀면 전진 표시등이 점등 됩니다.

리프트 상승 표시등



(1) 리프트 상승 표시등

수평제어 표시등



(1) 수평제어 표시등

PTO 표시등/에어필터 막힘 경고등



(1) PTO 표시등




(2) 에어필터 막힘 경고등

원터치 상승, 후진 상승 및 회전 상승에 의해 리프트암이 상한 설정 위치까지 상승을 하였을 경우 리프트 상승 표시등이 점등됩니다.

조작 판넬에 있는 수평제어 스위치를 ON 하면 수평제어 표시등이 점등됩니다.


PTO 표시등은 PTO ON/OFF 스위치를 "ON" 하면 PTO 표시등이 점등됩니다.

예열 표시등




(1) 예열 표시등

엔진오일 압력 경고등



(1) 엔진오일 압력 경고등

배터리충전 경고등



(1) 배터리충전 경고등

외기온도 5°C 부근에서 시동 스위치를 「입」 위치로 하면 점등되어 히터로 전기가 통하고 있음을 알립니다.

램프가 꺼진 뒤 (자동으로 꺼짐) 「시동」 위치로 돌리면 엔진이 시동됩니다. 예열등 점등시간은 냉각수 온도에 따라 히터의 통전시간이 변화됩니다.

메인 스위치를 「입」으로 하면 켜지고 엔진을 시동하면 램프가 꺼집니다.

엔진 회전 중에 엔진 오일압력등이 켜질 때는 유압회로에 이상이 발생했기 때문입니다.
즉시 엔진을 정지시키고 점검후 정비하십시오.

시동 스위치 「입」 위치에서 램프가 켜지며 시동 후 엔진회전이 상승하여 충전이 시작되면 램프가 꺼집니다.

단, 엔진 회전이 1,000rpm 이하에서는 충전이 되지 않습니다. 1,500rpm 이상으로 해 주십시오.


주 기

- 냉각수 온도 5°C 이상: 1초 이하
5°C 이하 ~ -3°C: 15초


후진 상승 표시등



전륜구동(4WD) 표시등



회전 상승 표시등




조작 판넬에 있는 후진 상승 스위치를 ON하면
후진상승 표시등이 점등됩니다.

전륜구동 레버를 ‘입’의 위치 또는 전륜구동 스
위치를 ‘4륜’의 위치에 놓으면 전륜구동 표시
등이 점등됩니다.

조작 판넬에 있는 회전 상승 스위치를 ON 하
면 회전 상승 표시등이 점등됩니다.

연료계




(1) 연료계

남은 연료량을 표시합니다.

지침이 빨간 선을 지시할 경우는 즉시 연료를 보급하십시오.

엔진 회전계/사용시간 적산계




(1) 엔진 회전계
(2) 사용시간 적산계

엔진 회전계는 1분당 엔진 회전수를 지침으로 표시합니다.

사용시간 적산계는 트랙터 사용시간을 숫자로 표시합니다. 오른쪽 끝의 숫자를 6배 하면 「분」 단위의 시간으로 됩니다.


속도계



(1) 속도계


속도계는 차량의 주행속도를 표시합니다.

수온계



(1) 수온계

PTO 회전 위치




(1) PTO 회전위치

수온계는 운전 중의 냉각수 온도를 지침으로 표시합니다. 지침이 적색을 지시할 경우에는 작업을 중단하고 즉시 점검하십시오.

PTO 단에서 540, 960 rpm의 수가 얻어지는 엔진의 rpm 위치(2,600 rpm)를 표시합니다.

제어장치 1 발로 조작하는 장치



(1) 클러치 페달
(2) 브레이크 페달
(3) 엑셀 페달

클러치 페달




(1) 클러치 페달

클러치 페달은 엔진의 동력을 단속하고 단수를 변속할 때 사용합니다.

클러치 페달을 밟으면 동력전달이 끊어지게 됩니다. 클러치 페달을 밟으면 주/부변속 변속이 가능합니다. 부드러운 출발을 위해 클러치 페달에서 발을 부드럽게 떼어 주십시오.

브레이크 페달



(1) 브레이크 페달 (좌)

(3) 연결 브라켓

(A) 해제

(2) 브레이크 페달 (우)


(B) 연결

브레이크 페달은 좌·우로 독립되어 있으며 포장내에서 작은 선회를 할 경우에는 선회하고자 하는 쪽의 페달을 밟으면 밟는 쪽의 후륜에 브레이크가 걸려서 작은 선회가 됩니다.

도로주행 시에는 반드시 연결 브라켓으로 페달을 연결해서 주행하십시오.

※ 좌, 우 브레이크 페달은 연결 브라켓으로 연결하십시오.

엑셀 페달



(1) 엑셀 페달

액셀 페달은 액셀레버와 분리되어 있습니다. 페달을 밟으면 엔진회전이 빨라지고 페달에서 발을 떼면 아이들 상태가 됩니다.


주행시는 이 페달을 이용해서 주행하십시오.

경고

- 이동 주행시 반드시 좌/우 브레이크 페달을 연결 브라켓으로 연결 하십시오.
[지키지 않으면] 의도한 방향으로 선회되지 않아 사고를 일으킬 위험이 있습니다.


제어장치 2

손으로 조작하는 장치(좌측)




- (1) 부면속 레버
- (2) 브레이크 레버
- (3) PTO 레버
- (4) 초저속 변속 레버

손으로 조작하는 장치(우측)



- (5) 조이스틱 레버
- (6) 주변속 레버
- (7) 컨트롤 레버
- (8) SCV 레버
- (9) PTO 스위치
- (10) 회전 상승 버튼
- (11) 후진 상승 버튼
- (12) DPF 스위치

조이스틱 레버



(1) 조이스틱 레버
(A) 고정
(2) 버튼

프론트 로더 전용 조이스틱 밸브가 부착되어 있으며 조작레버는 운전석 전면 우측에 부착되어 있습니다.


앞쪽으로 밀면 로더가 하강이 되고 뒤쪽으로 당기면 로더가 상승이 됩니다. 좌측으로 당기면 버켓이 상승하고 우측으로 밀면 버켓이 하강합니다.

집게작업 시 버튼을 조작하십시오. 로더를 상승하고 주행시에는 반드시 조이스틱레버를 고정하여 주십시오. 사고의 위험이 있습니다.

주의

- 프론트 로더를 장착하여 사용할 경우는 봄과 버켓을 동시에 작동하지 마십시오. 동시 작동시 유량 부족으로 인하여 로더의 이상작동을 초래할 수 있습니다.

주변속 레버



(1) 주변속 레버
(2) De-클러치

주변속 레버는 기본 4단(1, 2, 3, 4)으로 변속이 됩니다.

주행속도를 1, 2, 3, 4단으로 변속할 수 있으며 싱크로메쉬 방식으로 주행 중에 클러치 페달을 밟거나 De-클러치를 눌러 이용하시면 변속이 가능합니다.

▶ D-CLUTCH 버튼

풋클러치 페달과 동일한 역할을 하며, 주행중 버튼을 누르고 주변속 레버를 조작할 수 있습니다. (풋 클러치 페달을 밟지않은 상태)

부변속 레버




주의

- 경사지 출발 시 반드시 클러치 페달을 사용하여 트랙터 구동 및 출발상태를 조절 하십시오. De-클러치만 사용할 경우 사고의 위험이 있습니다.


De-클러치는 주행 중 변속 시에만 사용하십시오.

[지키지 않으면] 사고를 일으킬 위험이 있습니다.



(1) 부변속 레버

SCV 레버



(1,2,3) SCV 레버

부변속 레버는 3단으로 변속되며 주변속과 부변속을 조합하여 전진 12단, 후진 12단 변속을 할 수 있습니다.

반드시 트랙터를 정지시킨 후 변속하십시오.
클러치 페달을 최대로 밟고서 변속하십시오.

작업기(쟁기, 비료살포기)의 부속장치 사용시
작업기쪽 호스와 연결하여 용도에 맞게 사용을
합니다.



주의

- 주행 중에는 변속을 하지 마십시오. 기어가 파손될 수 있습니다.


PTO ON/OFF 스위치

▶ 고정기능(디텐트)

후방 SC밸브를 연속사용할 때 편리하도록 하기 위해 장착되어 있습니다. 단, 레버가 후방작업기를 사용하지 않고 고정상태가 되어 있을 경우에는 전방로더 및 작업기 상승, TBS가 작동되지 않습니다.

▶ 각 레버별 고정위치

기종	1번	2번	3번
ALL	X	X	전, 후방



주 기

- PTO스위치는 엔진을 시동하기 전에 「OFF」 위치에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 엔진이 시동되지 않습니다.

- (1) PTO ON/OFF 스위치 (A) ON(독립)
 (B) OFF
 (C) ON(연동)

[ON]: PTO 작동을 하기 위해서는 스위치를 눌러서 시계방향으로 돌리면 「ON」이 되면서 PTO가 구동이 됩니다.


[OFF]: PTO를 멈추기 위해서는 스위치를 가볍게 누르면 스위치가 반시계 방향으로 회전을 하면서 PTO가 「OFF」 됩니다. PTO 스위치 「ON」 시 계기판에 PTO 표시등이 점등됩니다.

주차브레이크



브레이크 페달을 힘껏 밟고 레버를 뒤로 당기면 브레이크가 걸리고 레버를 앞으로 밀면 브레이크가 해제됩니다.

히치 컨트롤러 레버



- (1) 히치 컨트롤러 레버
 (A) 하강
 (B) 상승

위치제어 레버는 작업시 일정한 작업깊이를 유지시켜 줍니다. 승강암에 장착된 작업기를 내리기 위해서는 레버를 전방으로 밀고 올리기 위해서는 레버를 후방으로 당깁니다.


원터치 스위치



- (1) 원터치 스위치

원터치 승하강 스위치는 작업기 상한 설정다이얼에 의해 설정된 높이까지 한번에 상승을 하며 하강할 경우에는 컨트롤 레버 위치까지 하강합니다.

견인력 설정 다이얼



(1) 견인력 설정 다이얼

견인력 설정 다이얼은 후방 작업기에 걸리는 하중에 따라 작업기가 자동으로 상승하게 하는 장치입니다.

다이얼을 시계방향으로 돌릴수록 더 큰 부하에서 작동합니다. 다이얼을 반시계방향으로 완전히 돌려서 계기판에 견인력 표시등이 점등되지 않으면 수동으로 작동합니다.


하강유량 조절 다이얼



(1) 하강유량 조절 다이얼


작업기의 하강속도를 조절 합니다.
하강속도는 하강유량 조절 다이얼과 작업기의 무게에 의해 변할 수 있습니다. 작업기가 무거우면 하강속도는 빨라집니다.

버튼



- (1) 회전상승 버튼
- (2) 후진상승 버튼
- (3) DPF 스위치

PTO 변속 레버




(1) PTO 레버

PTO 축의 회전 수를 3단계로 변속할 수 있습니다. 변속할 때는 PTO ON/OFF 스위치를 「OFF」 상태로 하고 변속을 하십시오.

- 1단 : 540rpm
- 2단 : 790rpm
- 3단 : 1088rpm

클러치 페달을 최대로 밟고 변속하십시오.

초저속 레버




- 주의**
- 작업기에서 지정한 PTO 속도를 지켜 주십시오. 그렇지 않으면, 작업기가 손상 및 사고 원인될 수 있습니다.

정밀한 작업시 세밀한 속도 조절을 할 수 있습니다.

「절」 : 일반 속도

「입」 : 초저속 모드로 속도 조절

차동고정 페달




(1) 차동고정 페달

후륜의 한 쪽이 공회전 할 경우 양쪽바퀴를 일체로 구동시키는 장치로서 미끄럼 방지의 역할을 합니다.

그리고 핸들은 타이어가 반드시 직선위치로 되었을 경우만 사용하시고 그렇지 않을 경우에는 차동장치가 파손됩니다.

기타 안전 벨트



(1) 안전 벨트

안전벨트는 수동식입니다. 주행하기 전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

해제버튼(적색)을 누르면 안전벨트가 해제됩니다.

! 경고

- 의자를 운전자세의 위치로 맞추고 윗몸을 바로 세웁니다. 하리에 벨트를 맞추고 버클을 끼워서 찰칵소리가 날 때까지 끼우십시오. 풀 때는 버클의 「누름」 버턴을 눌러 주십시오.

[지키지 않으면] 전복 시 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.



! 경고

- 안전프레임을 접었을 때는 절대로 안전벨트를 착용하지 마십시오.
- 접은 상태에서는 안전프레임의 역할을 할 수 있습니다. 트랙터를 운전할 때는 반드시 안전 벨트를 착용하고 안전프레임을 접지 마십시오.

! 경고

- 선회시 반드시 차동고정을 풀고 선회하십시오.

의자 조절



▶ 의자 서스펜션 감도 조절


의자가 중간에 위치한 상태에서 의자 가운데쪽 아래에 있는 레버를 손잡이에서 빼내고 (+)(-) 방향으로 돌리면 서스펜션 감도를 조절할 수 있습니다.

▶ 의자 전후 위치

의자를 전후 위치를 조정하기 위해서는 의자의 좌측 아래에 있는 레버를 위로 당기고 원하는 위치에 의자를 이동한 후 레버를 놓으십시오.

조정한 후에는 의자를 부드럽게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

음료수 보관함 / 핸드폰 충전잭



(1) 음료수 보관함
(3) 수납함

(2) 핸드폰 충전포트

음료수의 사이즈별 보관함을 별도로 만들어 놓았습니다.

핸드폰의 충전을 위해 별도의 충전포트가 있습니다.

리모트 스위치



(1) 리모트 스위치

휠더에 부착된 리모트 스위치는 외부에서 작업자가 유압 승강 실린더를 작동시킬 수 있도록 만들어 줍니다. 안정상 유압 승강 실린더의 상승과 하강은 느린속도로 진행되며, 높이와 깊이 설정 되지 않습니다. 주행중에 리모트 스위치를 조작하면 사고의 위험이 있으므로 사용 하지 마십시오.

유압 승강 실린더를 움직이기 위해 스위치를 누르고 있으십시오.

- 위쪽 스위치(UP)를 누르면 상승합니다.
- 아래쪽 스위치(DOWN)을 누르면 하강합니다.


리모트 스위치로 작동을 하면 컨트롤 레버로 작동이 되지 않습니다. 다시 움직이기 위해서는 컨트롤 레버와 로어 링크의 위치를 일치시켜 주십시오.

브레이크등



(1) 브레이크등

브레이크 페달을 밟으면 점등됩니다.

K58(오픈캐빈 단독)**스위치**

(1) 전방 LED BAR 스위치

(2) 후방 LED 작업등 스위치

(3) 전방 와이퍼 스위치

(4) 전방 와셔액 스위치

(5) 후방 와이퍼 스위치

(6) 후방 와셔액 스위치

▶ 전·후방 LED 스위치

「ON」 버튼을 누르면 작업등이 점등되며,
 「OFF」 버튼을 누르면 작업등이 소등됩니다.

▶ 와셔액 스위치

하단의 와이퍼 스위치를 누르면, 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 작동합니다.

▶ 와이퍼 스위치

상단의 와이퍼 스위치를 누르면 와이퍼가 작동합니다.

5. 운전방법

시동 전 일상점검	5-2	주차	5-11
예비운전 점검	5-2	차동고정장치	5-12
예비운전	5-2	컨트롤 레버	5-12
엔진 시동 전	5-2	작업깊이 조정방법	5-12
길들이기 운전	5-3		
엔진 시동	5-3	작업기 부착장치	5-13
시동방법.....	5-3	부착위치.....	5-13
한랭 시동방법	5-5	톱 링크 조정	5-14
엔진 정지	5-6	작업기 부착	5-14
트랙터 운전.....	5-6	스테빌라이저바 조정.....	5-15
웨이트 부착 시 트랙터 운전.....	5-6	PTO 구동 작업기 부착.....	5-16
짐을 견인 시 감속 운전	5-6		
운전방법.....	5-7	유압장치 제어 및 작동	5-16
정지방법.....	5-10	실린더 호스 연결하기.....	5-17
		타이어, 휠 및 밸러스트	5-17
		타이어 형식	5-17
		휠/차축 고정.....	5-18

시동 전 일상점검

1. 엔진 오일량을 점검하십시오.

검유봉을 닦은 다음 완전히 꿁았다가 다시 뽑으십시오. 오일이 검유봉의 상한과 하한 사이에 묻어 있으면 안전합니다.

검유봉의 하한선보다 아래쪽에 오일이 묻어 있으면 엔진을 작동하지 마십시오. 오일 주입구를 통하여 계절에 맞는 등급의 오일을 보충하십시오.

2. 물이 깊은 곳이나 진흙이 많은 곳에서 작업 시 10시간 간격으로 아래에 표시된 부분에 윤활유를 바르십시오.

- 앞차축 핀
- 스티어링 축과 실린더 끝단
- 타이로드 양 끝단
- 앞차축 써포터

3. 고압 세차 후에 필요시 아래의 지점에 윤활유를 도포하십시오.

- 본네트 래칫
- 의자 슬라이드 레일

예비운전 점검 예비운전

엔진 작동을 유심히 관찰하십시오.


+ 중요

- 엔진은 일반적인 사용에 설정되어 있습니다. 새로 구입한 트랙터에 익숙해질 때까지 최초 100시간은 특히 주의를 기울여 주십시오.
- 난기운전을 반드시 하십시오. 배터리 충전 등과 오일 압력 게이지의 경고 지시등과 냉각수 온도게이지를 점검하십시오.
- 불필요한 엔진 공회전은 하지 마십시오.
- 엔진 오일, 냉각수, 트랜스미션 오일과 기계식 앞차축(옵션) 오일량을 자주 점검하십시오. 누유가 되는지 확인을 하십시오.

주의

- 엔진 오일을 보충할 경우에는 계절에 맞는 등급의 오일을 사용하십시오. 폐사가 지정한 순정오일만 사용하십시오.

엔진 시동 전



주의

- 밀폐된 장소에서 엔진을 작동하지 마십시오. 엔진에서 배출되는 연기는 건강에 매우 해롭습니다. 밀폐된 장소에서 운전해야 할 경우에는 엔진 배출 파이프를 연장시켜서 외부로 연기가 빠지도록 하십시오.

길들이기 운전

중요

- 트랙터 파손방지를 위해 휠 타이어를 단단히 조이십시오. 운전하기 전 휠 타이어 체결 토크를 점검하십시오. 초기 운전시 10시간마다 2번 점검하고 이후 50시간 운전 후 그리고 주기적으로 점검하십시오. 초기 50시간 사용 후에 오일과 필터를 교환하여 주십시오.


▶ 초기 10시간 운전시

- 매일 또는 매 10시간마다 점검
- 휠 장착부를 조이십시오.


▶ 최초 50시간 운전시

- 휠, 디스크 및 허브를 조이십시오.
- 알터네이터, 팬 벨트의 장력 점검, 에어주입구
- 냉각장치 호스 클램프를 조이십시오.
- 50시간 수리 점검
- 트랜스미션, 유압 필터 교환
- 엔진 오일 및 필터 교환

엔진 시동 시동방법



(1) 연료계




(1) 전,후진 레버

(A) 전진


(B) 후진

- 연료게이지 확인하십시오. 연료게이지를 살펴서 연료가 충분히 있는지 확인하십시오.


- 전,후진 레버의 중립위치를 확인하십시오. 전후진 레버를 중립위치에 놓으십시오. 출발전 레버의 방향을 확인하고 출발하시기 바랍니다.



(1) PTO ON/OFF 스위치
 (A) ON(독립)
 (B) OFF
 (C) ON(연동)



(1) 히치 컨트롤러 레버
 (A) 하강
 (B) 상승




(1) 주변속 레버

3. PTO 스위치가 「OFF」 상태인지 확인하십시오. PTO 스위치가 OFF 상태가 아니면 시동이 걸리지 않습니다. PTO 스위치를 돌려서 「OFF」 상태로 하십시오.

4. 작업기 위치를 확인하십시오. 컨트롤 레버를 앞쪽으로 밀어서 작업기를 지면에 내려 주십시오.

5. 주변속 레버를 중립에 놓으십시오.




(1) 액셀 레버

(A) 저속

(B) 고속

6. 액셀 레버의 위치를 최저위치로 놓으십시오.



(1) 메인 키 스위치

(A) 절

(B) 입

(C) 시동

7. 메인 키 스위치를 시동위치로 돌려 주십시오. 엔진이 시동이 되면 키로부터 손을 떼어 주십시오.

한랭 시동방법

주의

- 냉시동장치가 부착된 트랙터에는 시동 오일을 사용하지 마십시오.

1. 한랭 시동시 키를 「입」 위치로 돌려 놓고 예열램프가 「OFF」 될 때까지 기다리십시오.
2. 안전하게 작동하기 위해서 클러치 페달을 밟고 키를 스타트 위치로 돌려 주십시오.
3. 엔진이 부드럽게 작동되지 않으면 엔진이 부드럽게 작동될 때까지 상기의 방법을 반복하십시오.
4. 엔진이 작동 온도까지 데워질 때까지 엔진을 1,200 rpm으로 공회전 시켜 주십시오.

중요


- 한번에 20초 이상 스타터 모터를 작동시키지 마십시오. 엔진시동이 걸리지 않는다면 모터가 식을 때까지 적어도 2분 기다렸다가 다시 시동을 걸어 주십시오.

엔진 정지


액셀레버를 저속회전 위치로 하여 엔진 회전 수를 줄이고 브레이크 페달을 밟아 주십시오. 클러치 페달을 밟고 변속레버를 중립으로 놓아 주십시오.

그리고 나서 메인 스위치를 「절」 위치로 하면 엔진이 정지됩니다.

트랙터 운전 웨이트 부착 시 트랙터 운전



짐을 견인 시 감속 운전



주의

- 무거운 짐을 견인하면서 도로를 주행하지 마십시오. 상해나 장비의 손상을 일으킬 수 있습니다.

- 고르지 못한 지면을 주행하는 경우 천천히 운전 하십시오.
- 안정성과 안전한 선회를 위하여 필요시 프론트 웨이트를 추가하여 주십시오.
- 무거운 짐이나 작업기를 견인하는 경우에 전륜이 들릴 수 있으므로 주의하십시오.

주의


- 정지거리는 경사지에서 속도와 견인 짐의 중량과 비례하게 길어집니다. 피견인 하중이 트랙터 이상으로 무게가 나가고 브레이크가 장착되어 있지 않다면 속도를 줄이십시오. 견인속도와 중량추천 비율에 대한 지침을 따르십시오.

아래와 같이 속도와 중량비율의 지침을 따르십시오.

- 견인되는 짐의 중량이 트랙터와 동일하거나 가벼울 경우에는 최대속도를 26km/h로 유지하십시오.

운전방법

2. 견인되는 짐이 트랙터 중량의 2배까지일 경우는 최대속도를 13km/h로 유지하십시오.
3. 트랙터 중량의 2배 이상의 짐을 견인하지 마십시오.
4. 지면 사정이 좋지 않거나 회전 시 또는 경사지에서 짐을 견인할 경우에는 보다 주의하십시오.



(1) 안전 벨트

1. 의자를 조정하고 안전벨트를 착용하십시오. 페달과 핸들에 쉽게 접근할 수 있는 위치로 하십시오.


안전벨트는 골반부가 아닌 복부나 허리에 착용하면 충돌시 예기치 않은 상해를 입으실 수 있으니 정확하게 착용을 하십시오.

운전자의 신체 조건에 맞게 레버를 조절해 주십시오.

주의

트랙터를 통제하지 못하면 상해나 목숨까지 잃어버릴 수 있습니다. 도로주행 시 아래사항을 준수하십시오.

- 브레이크 페달을 함께 연결하여 주십시오.
- 액셀 페달을 사용하십시오.
- 빙판길이나 습지, 자갈길을 주행할 때 감속운전을 하십시오.
- 적당한 웨이트를 부착하십시오.
- 주행속도를 줄이는 경우 브레이크를 가볍고 주의깊게 사용하십시오.




(1) 브레이크 페달(좌)

(2) 브레이크 페달(우)

2. 좌/우 브레이크 페달이 연결되었는지 확인 하십시오.

중요

- 브레이크 수명을 연장하기 위해서 브레이크 페달 위에 불필요하게 발을 얹어 놓지 마십시오.




(1) 히치 컨트롤러 레버

(A) 하강

(B) 상승

3. 작업기를 상승시켜 주십시오. 부착되어 있는 작업기를 옮기기 위해 컨트롤 레버를 후방으로 당겨 주십시오.



(1) 액셀 레버


(A) 저속

(B) 고속


4. 액셀 레버를 조작하십시오. 엔진 RPM을 저속에서 중, 고속으로 천천히 증가시키십시오.



(1) 브레이크레버



(1) 주변속 레버



(1) 전후진 레버

(A) 전진

(B) 후진

5. 브레이크 레버를 해제하십시오. 레버를 앞으로 밀면 브레이크가 해제됩니다.

6. 원하는 변속 단수를 조작하기 위하여 주변 속 및 부변속 레버를 조작하여 주십시오.

주의

- 부변속 레버는 정지상태에서 변속하십시오. 주행 중 변속 시 파손의 우려가 있습니다

주의

- 운전 중에 클러치 위에 발을 놓지마십시오. 그렇게 하면 클러치가 슬립위치에 머물러 조기마모의 원인이 됩니다.

정지방법

주 의

- 안전을 위해 갑작스런 속도 변화는 피하여 주십시오.
- 트랙터를 움직이기 전에 전후 및 좌우방향에 유의하십시오. 조심하지 않으면 상해를 입을 수 있습니다.
- 가파른 비탈길을 주행할 경우나 차량으로부터 물건을 싣거나 내릴 경우 작업장으로 갈 때에는 주변속 레버에서 손을 떼어 주십시오. 만일 기어가 반정도 들어 가면 위험합니다. 그러므로 사전에 저속위치에서 기어를 넣어야 합니다.

중 요


- 변속하기 전에 트랙터는 정지되어야만 합니다. 트랙터가 움직이는 상태에서 주차브레이크를 작동시키면 미션이 파손될 수 있습니다.
- 엔진오일에 의해 엔진 각 부분이 냉각됩니다. 가열된 엔진을 갑자기 종지함으로써 과열 또는 윤활유 부족으로 인해 관련 부품에 파손을 유발할 수 있습니다.

주 의

- 미숙련자의 운전을 예방하기 위해 시동 키를 뽑으십시오.


- 트랙터에서  주 의! 전후진 레버를 중립위치에 두십시오. 엔진이 정지되었으나 전후진 레버가 중립위치에 있지 않으면 트랙터가 움직일 수 있습니다.

주차



(1) 주차브레이크 레버

차동고정장치



(1) 차동고정 페달

트랙터를 주차나 정차할 경우에는 주차브레이크 레버를 확실하게 당겨 고정해 주십시오.

주의

- 주차브레이크를 해제하지 않고서 운전을 하면 브레이크 디스크가 조기 마모됩니다. 주차할 경우 주차브레이크를 걸고 후륜에 버팀목을 놓아 주십시오.


주의

- 차동고정상태로 고속운전을 하거나 회전을 하지 마십시오.

중요

- 파워 트레인 손상을 막기 위해서 한쪽바퀴는 돌고 다른 바퀴는 정지된 상태에서는 차동고정장치를 사용하지 마십시오.

컨트롤 레버



(1) 하치 컨트롤러 레버

(A) 하강

(B) 상승

1. 컨트롤 레버는 작업기를 자유로이 상승, 하강시킬 수 있습니다.
2. 컨트롤 레버는 작업기를 상승시키거나 하강시킬 경우에 사용하며 레버를 뒤쪽으로 잡아 당기면 상승하고 앞쪽으로 밀면 하강합니다.

작업깊이 조정방법

손잡이의 원하는 위치에 고정하여 주십시오.
작업기를 상승시킨 후, 위치제어 레버를 원하는
정도로 밀면 작업기는 하강 시 동일한 작업 깊이까지 하강합니다.

주의

- 신체 손상을 피하기 위하여 작업기를 탈부착할 경우에 컨트롤 레버를 사용하여 주십시오.
- 처음 엔진 시동시 안전을 위하여 컨트롤 레버를 1회 전,후로 작동 후 사용하시기 바랍니다.

작업기 부착장치 부착위치




- (1) 리프트 링크
- (2) 스테빌라이저바
- (3) 톱 링크
- (4) 로어 링크
- (5) 트레일러 히치

톱 링크 조정

주의


- 트랙터의 동력과 작업기의 동력을 일치시
키십시오;
- 트랙터의 동력은 작업기의 크기와 일치
하여야 합니다. 초과되는 동력은 작업기
를 손상시킬 수 있습니다. 너무 큰 작업
기는 트랙터를 손상 입힐 수 있습니다.
작업기를 트랙터에 부착하기 전에 최대
와 최소 필요 동력을 확인하십시오.



(1) 톱 링크
(B) 중부 하 견인

(A) 고부하 견인
(C) 저부하 견인

작업기 부착



(1) 작업기
(2) 로어 링크

톱 링크는 작업 종류에 따라 3가지 다른 위치
에 장착할 수 있습니다.

A: 가장 낮은위치에 부착을 하면 가장 큰 견인력

을 얻을 수 있으며 쟁기와 같이 큰 견인력이
필요한 작업기 사용 시에 적용됩니다.

B: 로타리는 중간구멍이 표준장착 구멍입니다.

C: 가장 높은위치에 부착을 하면 가장 작은 견
인력을 얻으므로 주로 천공기와 같은 적은
견인력이 필요한 장비를 사용할 때 적용됩
니다.

1. 3점히치 위치를 맞추기 위하여 트랙터를 작
업기 가까이로 움직여 주십시오.


2. 주차브레이크를 걸고 엔진 시동을 꺼주십시오.

3. 작업기 히치핀을 로어 링크의 볼에 삽입을
하고 로크핀으로 고정을 하십시오.

경고

- 3점 히치의 예측하지 않은 움직임을 방
지하기 위하여 3점 히치에 작업기를 연
결하기 전에 견인제어레버를 앞으로 완
전히 내려주십시오.

스테빌라이저바 조정



(1) 톱 링크

(2) 톱링크 고리

주의

- 작업기, 작업기 퀼-커플러, 다른 부착물을 3점회전에 부착할 때마다 심각한 인체상해나 기계의 손상을 피하기 위하여 간섭이 되는지 확인하십시오.



(1) 체크체인

- 톱 링크를 톱링크 고리에서 빼 주십시오.
- 톱 링크를 작업기의 톱 마스트에 부착하여 주십시오.
- 필요시 톱 링크와 로어 링크의 길이를 조정하여 주십시오.

- 챙기, 티스크해로우, 서보소일러 등의 작업기는 작업기가 좌우로 5~6cm 움직일 정도로 조정하십시오.
- 로터리, 모어 등의 작업기는 작업기가 좌우로 흔들리지 않도록 조정 하십시오.


PTO 구동 작업기 부착

1. 트랙터에 작업기를 장착하십시오.
2. 작업기가 지면에서 떨어질 때 까지 상승시키십시오.
3. 엔진을 정지하고 좌측 아래 부분의 PTO 변속 레버를 중립위치에 두십시오.
4. PTO 커버를 올린 다음 스플라인을 정렬하기 위하여 손으로 PTO 축을 돌려서 연결 죠인트를 연결하십시오.
5. PTO 축에 잡겨져 있다는 것을 확인하기 위해 죠인트를 잡아 당겨서 핀이 원래 위치로 돌아 갔는지를 확인하십시오.
6. PTO 커버를 원위치까지 내려주십시오.
7. 작업속도에 맞게 PTO 변속 레버를 변속하십시오.
8. 보호대가 정위치에 있고 좋은 환경에 있는지 확인하십시오. 마스터 보호대가 적절히 설치되어 있지 않았다면 PTO 를 작동시키지 마십시오. 엔진이 정지한 상태에서 축이 자유롭게 회전한다는 것을 확인함으로써 전체 보호대를 확인하십시오. 필요하면 고치거나 주유하십시오.
9. 간섭이 되지 않는지 확인하십시오.

주의

- 회전하는 부분에 감기는 것은 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 보호구와 구동 라인 보호구를 항상 장착하여 주십시오. 몸에 꼭 맞는 옷을 입으십시오.
- PTO 구동축에 장착된 보호커버는 임의로 제거하지 마십시오. 보호커버가 제거된 상태로 작업을 할 경우 인체에 심각한 상해를 줄 수 있습니다. 커버의 명판을 참조하십시오.

유압장치 제어 및 작동 SCV 컨트롤 레버와 커플러



(1) SVC 컨트롤 레버 1 (2) SVC 컨트롤 레버 2
 (3) SVC 컨트롤 레버 3 (4) 커플러

레버(1, 2, 3)는 트랙터 후방에 위치한 SCV 밸브오일의 흐름 및 유량을 조정합니다. 좌측의 커플러는 확장, 우측의 커플러는 수축입니다.


실린더 호스 연결하기

- 확장과 수축하는 호스를 구별하여 주십시오. 확장하는 호스는 좌측의 커플러에 연결되어야 합니다. 수축하는 호스는 우측의 커플러에 연결되어야 합니다.
- 호스의 끝단으로부터 먼지 캡을 제거하십시오.
- 커플러 캡을 밀어 주십시오.
- 호스의 끝단과 커플러가 깨끗한지 확인하십시오. 호스 팁을 커플러에 정확히 삽입하십시오. 정확하게 호스가 커플러에 삽입되었는지 확인하기 위하여 호스를 한번 당겨 주십시오.
- 외부 유압호스를 연결할 경우 이물질 유입이 되지 않도록 유의하십시오. 반드시 연결 컨넥터는 세척하여 깨끗한 상태에서 조립하십시오.

주의

- 압력을 받아 새어 나오는 고압의 오일이 피부에 침투하여 심한 상처를 낼 수 있습니다. 유압 또는 다른 선을 차단하기 전에 압력을 낮춤으로써 위험을 피하시고 압력을 넣기 전에 모든 연결부위를 조여 주십시오.
- 마분지 등으로 새는 곳을 찾고 고압 유체로부터 손과 발을 보호하십시오.
- 사고 발생 시 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부에 주입된 유체는 몇 시간 내에 수술로 제거되지 않으면 피부가 썩을 수 있습니다.
- 외부 유압 호스는 물리적 손상, 노화와 폭발로 인하여 손상될 수 있습니다. 호스를 정기적으로 점검하십시오. 호스가 손상을 입으면 즉시 교체하여 주십시오.

타이어, 휠 및 벌러스트 타이어 형식



(1) 타이어
(3) 림 볼트

(2) 휠 너트
(4) 림

5

타이어 압력은 생산시 규정된 레벨로 맞추어져 있지만 시간이 경과함에 따라 자연적으로 빠지는 수가 있습니다. 따라서 일상점검을 하고 필요에 따라 공기를 주입해야 합니다.

▶ 적정공기압

	전륜	후륜
타이어 규격	9.5-20	14.6-28
공기압 (Kg/cm^2)	2.2	1.8
최대허용중량(kg)	840	1,865

휠/차축 고정

▶ 체결 토오크

	K58
휠과 차축의 취부 볼트	167~206 N.m (17~21kgf.m)
휠의 림과 디스크 취부 볼트	167~206 N.m (17~21kgf.m)

휠/차축이 느슨해지면 규정된 토오크로 고정하십시오.

1. 약 100m 트랙터를 운전 후 명시된 토오크로 고정시키십시오.
2. 10시간 후 그리고 3시간 일한 후에 휠/차축을 점검하십시오.
3. 모든 휠/차축을 빈번히 점검하고 그것을 단단히 체결하십시오.

! 주 의

- 림, 바퀴, 허브 혹은 축이 느슨한 채로 트랙터를 구동하지 마십시오.

주 기

- 새로운 트랙터가 처음 사용되거나 혹은 바퀴가 빠졌을 때 상기 확인 과정을 따르십시오.

6. 정비점검

정기점검 일람표	6-2	연료필터 유수분리기 청소	6-12
윤활유 및 작동유 일람표	6-4	배기가스 점검	6-13
적용 사양 및 용량	6-4	퓨즈 및 퓨즈블링크 점검	6-13
정기점검	6-5	토우인 점검 및 조정	6-14
본네트 개폐	6-5	팬 벨트의 점검 및 조정	6-14
엔진오일 점검 및 교환	6-5		
미션오일 점검 및 교환	6-6		
앞차축오일 점검 및 교환	6-7		
엔진오일 필터 교환	6-7		
미션오일 필터 교환	6-8		
냉각수 점검 및 교환	6-8		
부동액 취급	6-9		
연료의 점검 및 급유	6-9		
배터리 점검	6-10		
파이프류 점검	6-10		
전기 배선의 점검	6-11		
그리스 주입	6-11		
핸들 점검 및 조정	6-11		
브레이크 점검 및 조정	6-12		

정기점검 일람표

※ 범례= ○: 점검, △: 교환, ◎: 청소, ☆: 보충

※범례= ○: 점검, △: 교환, ◎: 청소, ☆: 보충

순번	점검항목	50시간	100시간	150시간	200시간	250시간	300시간	350시간	400시간	450시간	500시간	550시간	600시간
18	전기배선 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	각부 그리이스 주입	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
20	핸들 각부 조임 점검		○		○		○		○		○		○
21	중요볼트,너트 점검												
		일할때마다 점검(더조임)(○)											
22	냉각 팬벨트의 점검	○	○		○		○		○		○		○
23	엔진 블리드 파이프 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	엔진 크랭크 케이스 세척						◎						◎
25	흡배기 벨브 틈새 점검												○
26	연료분사 벨브 점검												○
27	발전기 시동 전동기 점검	○	○			○				○			
28	유압장치 점검	○	○			○				○			

+ 중요

- 50시간마다 점검을 기본으로 하지만 사용시간이 많지 않을 경우는 1년마다 하십시오.
- 교환이 필요한 것은 사용시간이 되지 않도록 2년마다 교환하십시오.
- 유압핸들의 고압호스는 2년마다 교환하십시오.

윤활유 및 작동유 일람표
적용 사양 및 용량

순번	윤활유	모델별 용량(l)	적용 사양	비고
1	연료	58	디젤경유(KS2호)	여름용 : S 겨울용: W
2	엔진오일	4.5	SAE 15W-40	CJ급 이상
3	그리이스	약간	KSM2130의 고하중NO.2	다목적용
4	부동액	6	TYM 순정 부동액	KSM2142의 2종 상당, 퍼머넨트 타입
5	미션오일(유압핸들 겸용)	43	TF500	TEXCO TDHOIL,1893 CHEVRON TRACTORHYDRAUID
6	앞차축	7	SAE#90	

⚠ 경고

- 정기적으로 오일량을 점검하십시오. 필요한 경우 운행하기 전에 오일량을 보충하십시오.
- 항상 트랙터를 평坦한 장소에서 오일을 보충하고 점검하십시오.

정기점검 본네트 개폐




(1) 오픈 레버

1. 본네트 오픈 레버를 당기면 본네트 고정이 해제됩니다.
2. 양손으로 본네트를 가볍게 들어 올리면 가스 스프링에 의해 본네트는 자동 상승합니다.
3. 본네트를 닫을 때는 가볍게 손으로 「찰칵」 소리가 날때까지 누르십시오.
4. 본네트를 닫은 다음 위로 들어 올려서 본네트가 확실히 고정되어 있는지를 확인하십시오.

엔진오일 점검 및 교환


▶ 점검방법



(1) 오일 게이지

(1) 오일 주입구

▶ 교환방법



(1) 배유 플러그

엔진부의 오일 게이지를 뽑아서 끝을 깨끗이 닦은 후 다시 꽂아서 게이지의 상한과 하한 사이에 오일이 있는가 조사합니다. 부족할 경우에는 급유기로 오일게이지의 규정량까지 넣어 주십시오.


엔진 아래쪽의 배유 플러그로 퇴유하십시오. 급유는 엔진의 급유구로 하십시오. 엔진오일은 정기적으로 교환함과 동시에 기온, 사용상황에 따라서 엔진오일을 선택하십시오.

주 기

- 트랙터 구동 최초 50시간에 엔진오일을 교체하십시오.

미션오일 점검 및 교환



▶ 점검방법



(1) 점검창

점검창을 확인하거나 뒷차축 하우징 상부의 오일 게이지를 뽑아 게이지 끝을 깨끗이 닦고 끼웠다가 다시 뽑아서 오일 게이지의 상한과 하한사이에 오일이 있는지 조사합니다. 부족할 때는 급유구로 오일 게이지의 규정량까지 넣어 주십시오. 또한 누유가 되지 않는지도 조사하십시오.

▶ 교환방법



(1) 배유플러그
(3) 오일게이지

(2) 후차축케이스 배유플러그
(4) 급유구

미션 케이스 또는 후차축 케이스의 배유 플러그로 퇴유하십시오. 미션오일은 정기적으로 교환함과 동시에 기온, 사용상황에 맞추어서 오일을 사용하는 것이 매우 중요합니다.

⚠ 위험

- 점검 시 오일게이지를 뽑을 경우에는 반드시 메인스위치를 「OFF」로 하여 엔진이 정지된 다음에 하십시오.

⚠ 주의


- 퇴유는 오일이 따뜻할 때에 하여 주십시오. 단, 오일이 너무 뜨거울 경우 퇴유 시 화상위험이 있으니 주의하여 주십시오.

주의

- 트랙터 구동 최초 50시간에 미션오일을 교체하십시오.

앞차축오일 점검 및 교환

▶ 점검방법



(1) 급유 플러그


(A) 상한

(B) 하한

(C) 규정량


앞차축 좌측 상부의 급유구 플러그를 풀어서 게이지 끝을 깨끗이 닦고 나사를 조이지 않은 상태로 꼽았다가 다시 뽑아서 「상한」과 「하한」 사이에 오일이 있는지를 조사하십시오. 부족하면 급유구의 게이지 규정량까지 넣어 주십시오. 또한 누유를 조사하십시오.

▶ 교환방법



(1) 배유 플러그

엔진오일 필터 교환



(1) 오일 필터 카트리지

앞차축 전방 아래부분의 좌/우측의 배유 플러그를 각각 풀고 퇴유하십시오.

주 기

- 트랙터 구동 최초 50시간에 앞차축오일을 교체하십시오.

1. 엔진오일을 뺀 다음 카트리지를 필터 렌치로 좌측으로 돌려서 탈거하십시오.
2. 새 카트리지의 바닥면에 있는 고무링에 오일을 얇게 바르고 확실하게 장착하십시오.
3. 엔진오일 교환 후 엔진 시동을 걸어서 유압 파일럿 램프가 꺼질 때까지 돌려 주십시오.
4. 유압 파일럿 램프가 꺼지면 다시 한번 오일 게이지로 오일양을 점검해서 부족하면 보충하십시오.

주 기

- 트랙터 구동 최초 50시간에 엔진오일필터를 교체하십시오.

미션오일 필터 교환




(1) 오일 필터 카트리지

주 기

- 트랙터 구동 최초 50시간에 미션오일필터를 교체하십시오.

냉각수 점검 및 교환

▶ 점검



(1) 냉각수 보조탱크

(A) FULL(가득)

(B) LOW(부족)


- 미션오일을 뺀 다음 오일 필터 카트리지를 좌측으로 돌려서 빼 내십시오.
- 새 오일필터의 바닥면에 있는 고무링에 오일을 얇게 바르고 확실하게 장착하십시오.
- 미션오일 교환후 엔진 시동을 걸어서 오일을 순환시킨 다음 엔진을 끄십시오.
- 오일 게이지로 오일량을 점검하고 부족할 경우에는 보충하십시오.
- 필터는 카트리지 탑입으로 매 300시간마다 교환하십시오.

본네트를 열어 보조탱크 내의 냉각수가 「FULL」과 「LOW」의 중간위치에 있는지 확인하십시오. 부족할 경우에는 보조탱크의 급수구로 보충하십시오.

▶ 교환 방법

- 라디에이터 캡과 드레인 플러그를 풀어 라디에이터 내의 냉각수를 완전히 빼 내십시오.
- 수돗물로 먼지나 녹이 나오지 않을 때까지 라디에이터를 세척하십시오.
- 부동액을 라디에이터 입구까지 보충하십시오.
- 냉각수 보조탱크에 냉각수를 「FULL」 까지 넣고 시동을 5분간 걸어 주십시오. 이 때 에어컨의 히터 스위치를 눌러 히터가 작동 되게 하십시오. 시동을 끄고 냉각수 보조탱크의 「FULL」과 「LOW」의 중간위치에 냉각수가 오도록 보충 또는 배수하십시오.

부동액 취급




(1) 부동액 보조탱크
(A) FULL(가득) (B) LOW(부족)

부동액은 물의 동결온도를 낮추는 효과를 가지고 있습니다. 출하 시는 TYM 순정 부동액이 들어 있습니다.

⚠ 주의

- 새 냉각수로 교환 시 방청액을 넣고 5분간 공회전을 시켜 방청액을 혼합시키십시오.
- 냉각수가 자연감소할 때는 깨끗한 수돗 물만 보충하십시오.
- 부동액 유효 기간은 1년이며 매년 새 부동액으로 교환하십시오.

연료의 점검 및 급유




(1) 연료 탱크 (2) 연료캡

메인 스위치를 「ON」 위치로 하고 연료가 사선구역을 지시하면 연료 캡을 열고 급유구로 연료탱크를 가득 채우십시오. 또한 본네트 커버를 열고 연료의 누유가 없는지를 조사하십시오.

⚠ 위험

- 연료 보충시는 담뱃불이나 라이터 등의 화기를 절대로 가까이 하지 마십시오.
- 연료 보충 후 연료 캡을 확실히 잠그고 넘친 연료는 깨끗이 닦아 주십시오.

배터리 점검



(1) 굵은 붉은선(+)

(2) 접지선(-)

(A) 점검창

배터리는 엔진 시동 시 시동모터에 전원을 공급해 주는 역할을 하므로 매우 중요한 소모품입니다. 방전이 되지 않도록 일상점검을 하고 배터리 수명과 전해액 상태를 정기적으로 점검하십시오.

⚠ 위험

- 배터리 점검 및 충전 시는 화기를 가까이 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 폭발로 화상을 입을 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 배터리 케이블의 연결은 (+)선을 먼저하고 분리는 (-)선부터 하십시오.
- 배터리의 각 셀에 액을 너무 많이 넣으면 충전시 배터리의 액이 넘쳐서 트랙터 금속부를 부식시킵니다.
- 급속 충전은 가능한 피해 주십시오.
- 배터리를 충전할 때는 배터리를 본기에서 탈거해서 충전하십시오.
- 배터리를 교환할 경우는 TYM순정 배터리를 사용하십시오.

파이프류 점검

연료호스, 유압핸들 호스(파이프), 라디에이터호스 등이 손상되어 누유, 누수가 없는지, 체결 볼트가 풀어져 있지 않은지를 점검하십시오. 손상되지 않아도 2년마다 교환하십시오.

⚠ 위험

- 연료 호스가 파손되어 연료가 흘러내리면 위험하므로 반드시 점검하십시오.


전기 배선의 점검

본네트를 열고 전기 배선 코드가 다른 부품에 접촉되어 피복이 벗겨지거나 손상 또는 접촉부가 풀어져 있는지를 점검하십시오. 손상된 경우는 대리점, 영업소 등에서 수리하십시오. 손상되지 않아도 사용시간 50시간마다 또는 1년마다 정기점검을 받으십시오.

위험


- 배선코드가 다른 부품과 접촉되지 않는지 피복이 벗겨지거나 손상 또는 접촉부가 빠져 있지 않은지를 매일 작업 전에 점검하십시오.
- 배터리나 배선에 묻은 지푸라기나 먼지는 작업 전, 작업 후에 깨끗이 제거하십시오.

그리스 주입



(1) 니플

핸들 점검 및 조정



(A) 핸들 유격

그리스 주입은 50시간마다 작업에 들어가기 전에 다음 각 9개소의 그리스 주입 장소를 점검하여서 필요하면 그리스를 주입하십시오.

▶ 그리스 주입 개소

- 차축 브라켓 앞/뒤
- 차축 타이로드 앤드 좌/우
- 브레이크, 클러치 페달
- 리프트 로드 상/하


또한 써레작업 등 물논에서 작업하였을 때는 작업이 끝난 다음 반드시 그리스를 주입하십시오.

핸들을 가볍게 좌우로 돌렸을 때 유격이 20 ~ 50mm 범위인지를 확인하십시오. 유격이 적정하지 않으면 핸들이 무거워지든가 직진성이 나빠집니다. 유격이 적정하지 않을 때는 대리점이나 영업소에서 정비하십시오.

경고

- 핸들이 심하게 흔들리거나 유격이 없는지 점검하십시오.

브레이크 점검 및 조정



(1) 브레이크 페달 (좌)

(2) 브레이크 페달 (우)


(3) 연결 브라켓

(A) 해제

(B) 연결


브레이크 페달의 유격량은 5~10mm이며 항상 좌우 양쪽을 동시에 조절하십시오.

연료필터 유수분리기 청소



필터헤드(2)에 수분 혼입이 확인 될 경우 다음과 같이 이물질을 제거하십시오.

1. 연료계통에 공기가 들어 가지 않도록 시동을 끄십시오.
2. 유수분리기 연료를 받아낼 수 있는 통을 준비하십시오.
3. 필터헤드 하단의 드레인 플러그(3)를 반시계방향으로 풀고 물이 빠져 나오게 하십시오.
4. 적당량의 연료가 방출된 후 손으로 드레인 밸브를 시계방향으로 잠그십시오.
5. 이 때 공구등을 사용하지 마십시오.



(1) 연료필터

(3) 드레인 플러그

(2) 필터헤드

배기가스 점검

엔진 시동 시 약간 검은색의 배기가스가 발생 하지만 일반적으로는 무색입니다.

- 흑색: 연료가 많이 들어 가서 불완전 연소
- 백색: 엔진 오일이 연소.

단, 기온이 낮은 경우에는 수증기가 희게 보이는 수도 있습니다.

흑색, 백색의 배기가스가 부하를 받아도 계속 나올 때는 대리점 또는 영업소에서 정비를 받으십시오.

퓨즈 및 퓨즈블링크 점검



퓨즈를 교환할 경우에는 반드시 규정 용량의 것을 사용하고 다른 것은 사용하지 마십시오. 퓨즈 박스 커버를 열고 퓨즈를 점검하십시오. 끊어져 있으면 규정 용량의 퓨즈로 교환하십시오. 또한 엔진을 정지시키고 메인 퓨즈를 점검하십시오. 퓨즈를 교환해도 곧바로 끊어질 경우는 대리점, 영업소에서 점검을 받으십시오.



주의

- 퓨즈를 교환할 때는 반드시 규정 용량을 사용하십시오.

토우인 점검 및 조정



(1) 고정너트

(2) 실린더 로드


토우인 조정이 나쁘면 핸들이 돌아가거나 이상진동이 발생하는 수가 있습니다.

조정을 앞바퀴의 A 치수와 B 치수를 측정하여 A-B가 4~8mm 인지를 점검하십시오.

규정 치수가 아닐 경우에는 좌/우 실린더 로드 앤드의 고정너트를 풀어서 나사길이를 조절하십시오.

토우인이 4~8mm가 되면 고정너트를 조아십시오. 좌/우 동일한 길이로 조정하십시오.

팬 벨트의 점검 및 조정



(1) 팬 벨트

발전기 장착볼트를 풀고 발전기를 이동시켜서 장력을 조정하십시오.

발전기를 최대한 이동시켜도 벨트가 미끄러질 때는 새 벨트로 교환하십시오.

새 벨트는 교환 후 50시간째에 반드시 점검하십시오.

주의

- 엔진이 충분히 식은 상태에서 하십시오.
[지키지 않으면] 화상을 입을 위험이 있습니다.

7. 고장진단 및 대책

엔진관련 고장진단	7-2
클러치 및 브레이크 고장진단	7-5
유압관련 고장진단	7-6
전장 관련 고장진단	7-7

엔진관련 고장진단

상황	점검개소	조치방법
1. 키스위치를 돌려도 시동 모터가 돌지 않는다.	• 클러치 페달은 밟고 있습니까?	• 클러치 페달을 완전히 밟고 메인 스위치를 「시동」으로 돌려 주십시오.
	• 배터리 액은 규정량이 들어 있거나 방전되어 있지 않습니까?	• 배터리액을 규정량 보급하고 충전시키십시오.
	• 배터리 단자부가 풀려져 있거나 부식되어 있는지 않습니까?	• 단자부를 청소하고 확실하게 장착하십시오. 그리스를 잘 발라서 방청처리를 하십시오.
	• 메인 퓨즈가 끊어져 있지 않습니까?	• 새 퓨즈로 교환하십시오.
	• 키 스위치가 고장나 있지 않습니까?	• 대리점, 영업소 내에서 수리 또는 교환하십시오.
	• 시동모터가 고장나 있지 않습니까?	• 대리점, 영업소 내에서 수리 또는 교환하십시오.
2. 시동모터는 돌아 가지만 엔진시동이 걸리지 않는다.	• 연료탱크에 연료가 들어 있습니까?	• 연료를 가득 채우고 공기빼기를 하십시오.
	• 연료에 공기가 혼입되고 있지 않습니까?	• 연료의 공기빼기를 하십시오.
	• 감압을 당기면 돌아가지만 놓으면 돌아가지 않습니까?	• 배터리 충전 부족이므로 충전하십시오.
3. 엔진이 불규칙적으로 회전한다.	• 연료계통에 공기가 혼입되고 있지 않습니까?	• 공기빼기를 하십시오.
	• 연료에 물이 혼입되어 있지 않습니까?	• 물을 빼고 새 경유로 교환하십시오.
	• 분사 노즐이 막혀있지 않습니까?	• 수리 또는 교환하십시오.

상황	점검개소	조치방법
4. 엔진이 불규칙적으로 회전한다.	• 연료 필터가 막혀 있지 않습니까?	• 세척 또는 교환하십시오.
5. 엔진이 과열된다.	• 냉각수가 부족하지 않습니까?	• 냉각수를 보충하십시오.
	• 팬 벨트가 느슨하거나 파손되어 있지 않습니까?	• 벨트의 장력 조정 또는 교환하십시오.
	• 라디에이터 핀이 막혀 있지 않습니까?	• 청소해 주십시오.
	• 엔진 오일이 부족하지 않습니까?	• 오일을 보충 하십시오.
	• 과부하 운전을 하고 있지 않습니까?	• 부하를 줄여 주십시오.
6. 엔진 힘이 나지 않는다.	• 에어 클리너가 막혀있지 않습니까?	• 에어클리너를 점검하십시오.
	• 노즐이 소착되어 있지 않습니까?	• 대리점 영업소에서 수리하십시오.
	• 압축력이 부족하지 않습니까?	• 연료계통을 점검하십시오.
	• 밸브 클리어런스의 조정은 적당합니까?	• 엘리먼트를 청소하십시오.
	• 분사 시기가 나쁘지 않습니까?	• 엘리먼트를 청소하십시오.

상황	점검개소	조치방법
7. 운전중에 라디에이터의 냉각수량 램프가 켜졌다.	• 보조 탱크의 냉각수 양이 적지 않습니까?	• 냉각수를 보충하십시오.
8. 운전중에 엔진 오일 압력 램프가 켜졌다.	• 오일량이 부족하지 않습니까?	• 오일을 규정량까지 보충하십시오.
	• 엔진 오일의 절도가 낮지 않습니까?	• 적정 절도의 오일로 교환하십시오.
	• 압력 스위치가 고장이나 있지 않습니까?	• 스위치를 교환하십시오.
	• 오일 펌프가 고장이나 있지 않습니까?	• 대리점 영업소에서 수리하십시오.
9. 서머스타트 램프가 켜지 않는다.	• 퓨즈가 끊어져 있지 않습니까?	• 새 퓨즈로 교환하십시오.
10. 운전 중에 충전 램프가 켜졌다.	• 레귤레이터(커런트 리밋)가 고장이나 있지 않습니까?	• 대리점 영업소에서 수리하십시오.
	• 팬 벨트가 느슨하거나 파손되어 있지 않습니까?	• 벨트의 장력조정 또는 교환하십시오.

클러치 및 브레이크 고장진단

상황	점검개소	조치방법
1. 클러치가 미끄러지거나 끊어지지 않는다.	● 페달 유격량은 적정합니까?	● 페달 유격량을 조정하십시오.
2. 브레이크가 잘 안듣고 편브레이크가 잡히다.	● 브레이크 유격량이 적정합니까?	● 페달 유격량을 조정하십시오.
3. 브레이크 페달의 되돌림이 나쁘고 브레이크 소리가 난다.	● 브레이크 리턴 스프링이 파손되어 있지 않습니까?	● 스프링을 교환하십시오.
	● 각 습동부에 그리스가 없지 않습니까?	● 녹을 닦고 그리스를 주입하십시오.

유압관련 고장진단

상황	점검개소	조치방법
1. 작업기가 올라가지 않는다.	• 유량 조절 다이얼이 잠겨 있지 않습니까?	• 유량조절 다이얼을 열어 주십시오.
	• 미션 오일이 부족하지 않습니까?	• 규정량까지 보충 하십시오.
	• 흡입 파이프 계통에서 공기가 흡입되지 않습니까?	• 필터 케이스나 취부부 등을 더 조이고 파이프에 균열이 발생되어 있거나 O링이 파손되었으면 교환하십시오.
	• 오일 필터가 막혀 있지 않습니까?	• 청소 또는 교환 하십시오.
	• SC레버가 고정위치에 있지 않습니까?	• SC레버를 종립으로 하여 주십시오.
	• 유압펌프가 고장나지 않았습니까?	• 대리점, 영업소에서 수리하십시오.
	• 실린더가 파손되지 않았습니까?	• 대리점, 영업소에서 수리하십시오.
2. 작업기가 내려가지 않는다.	• 유량조절 다이얼이 잠겨 있지 않습니까?	• 유량조절 다이얼을 열어 주십시오.
3. 작업기 승강레버를 「내림」으로 해도 작업기가 내려가지 않는다.	• 작업기가 내려가지 않는다.	• 대리점, 영업소에서 수리하십시오.
	• 컨트롤 레버가 「가장 얇은 위치」로 되어 있지 않습니까? 컨트롤 레버를 이동 시키십시오.	• 컨트롤 레버를 이동 시키십시오.

전장 관련 고장진단

상황	점검개소	조치방법
1. 헤드램프가 켜지지 않는다.	• 전구가 끊어지지 않았습니까?	• 전구를 교환하십시오.
	• 퓨즈가 끊어지지 않았습니까?	• 퓨즈를 교환하십시오.
	• 소켓에서 배선이 빠지지 않았습니까?	• 점검하십시오.
	• 접촉이 나쁘지 않았습니까?	• 접지및 터미널의 점검 청소하십시오.
2. 방향지시등이 w 켜지지 않는다.	• 전구가 끊어지지 않았습니까?	• 전구를 교환하십시오.
	• 퓨즈가 끊어지지 않았습니까?	• 퓨즈를 교환하십시오.
	• 소켓에서 배선이 빠지지 않았습니까?	• 점검하십시오.
	• 접촉이 나쁘지 않았습니까?	• 접지및 터미널의 점검 청소하십시오.
3. 램프가 켜지지 않는다.	• 전구가 끊어지지 않았습니까?	• 전구를 교환하십시오.
	• 퓨즈가 끊어지지 않았습니까?	• 퓨즈를 교환하십시오.
	• 배선의 접속이 나쁘지 않습니까?	• 점검하여 확실하게 접속하십시오.
	• 스위치가 고장나지 않으셨습니까?	• 스위치를 교환하십시오.

메모

8. 보관 및 폐기

트랙터 보관.....	8-2
일상보관.....	8-2
장기보관.....	8-2
장기보관 후 사용	8-3
사용 및 폐기방법	8-4

트랙터 보관

일상보관

1. 트랙터는 깨끗하게 청소하여 보관해야하고 특히 써래, 습전작업 후에는 깨끗하게 세척 하십시오.
2. 작업기는 반드시 내려 주십시오.
3. 가능한 한 실내에 보관하고 실외 보관시는 커버를 덮어 주십시오.

경고

- 밀폐된 장소에서 트랙터를 가동할 때에는 배기가스를 방출시키기 위해 신선한 공기로 통풍이 잘 되게하여 외부로 배기 가스를 방출하십시오. 배기가스는 색깔이 없고 눈에 띄지 않아 인체에 손상을 입힐 수 있습니다.

4. 동절기에는 배터리를 분리하여 실내에 보관하면 시동성이 좋아 집니다..
5. 겨울철에는 라디에이터의 동파방지를 위해 부동액을 보충하여 사용하십시오.
6. 시동키는 항상 빼서 보관하십시오.

장기보관

트랙터는 깨끗하게 청소하여 다음의 요령으로 보관하십시오.

01. 엔진오일을 새 오일로 교환하고 5분 정도 엔진을 운전하여 각부에 오일이 골고루 퍼지도록 하십시오.
02. 라디에이터 냉각수를 빼주십시오. 배수 후 "냉각수 없음" 태그를 만들어 핸들에 묶어 놓으십시오. 단, 부동액이 들어가 있는 경우는 빼지 않아도 됩니다.
03. 각부의 볼트, 너트 등이 풀린 것이 없는지 확인하고 필요시 조여주십시오.
04. 정기점검 일람표를 참조하여 각부에 급유해 주십시오.
05. 차체에 녹슬기 쉬운 부분에 그리스나 오일을 얇게 발라 주십시오.
06. 타이어 공기압은 표준보다 조금 많게 보충하십시오.
07. 웨이트는 떼어내고 부착된 작업기는 떼어 내거나 지면에 내려 주십시오.
08. 좌/우 뒷바퀴의 앞뒤에 고임목을 괴어 주십시오.
09. 트랙터로부터 배터리를 떼어 내거나 (-) 선을 배터리에서 분리시켜 주십시오.
10. 클러치를 끊은 상태로 하여 보관하십시오. 클러치를 접속한 상태에서 장기 보관시는 클러치 디스크가 산화하여 끊어지 않는 경우가 생길 수 있습니다.
11. 타이어를 보호하기위해 타이어 밑에 나무를 놓아 주십시오.
12. 장기 보관중, 2개월에 1회씩 배터리를 보충 충전하십시오.
13. 보관장소는 비가 맞지 않는 건조한 장소를 선정하여 기대커버를 덮어 주십시오.
14. 마모 또는 손상부품은 교체하십시오.
15. 모든 제어장치는 중립으로 두십시오.
16. 열려져 있는 소음기를 막으십시오.

장기보관 후 사용

⚠ 주 의

인체의 손상을 막기 위하여

- 엔진을 회전시키면서 기대를 청소하지 마십시오.
- 배기ガ스 중독을 막기 위하여 적절한 환기장치가 없는 실내공간에서는 엔진을 회전하지 마십시오.
- 보관중 타인이 트랙터를 운전하여 인체 피해가 생기지 않도록 키를 스위치로부터 빼내십시오.

✚ 중 요

- 트랙터를 청소할 때 엔진을 끄십시오. 청소 전에 엔진이 냉각될 때까지 충분한 여유를 가지십시오.
- 소음기와 엔진이 냉각된 후 트랙터에 커버를 덮으십시오.

장기 보관후 사용은 특히 다음 내용에 주의 하십시오.

01. 운전전 점검을 확실하게 하십시오.
02. 엔진의 성능과 수명을 유지하기 위해 엔진시동 후 아이들링 회전으로 30분정도 운전하십시오.
03. 타이어 공기압을 확인하고 적당한 공기 를 주입하십시오.
04. 배터리를 설치하십시오. 배터리 설치 전 에 완전히 충전되었는지 점검하십시오.
05. 팬 벨트 장력을 점검하십시오.
06. 모든 오일량(냉각수)을 확인하십시오.
(엔진오일, 트랜스미션/유압오일, 엔진 냉각수)
07. 노출된 실린더 로드부의 그리스를 제거 하십시오.
08. 윤활지점에 그리스를 주입하십시오.
09. 소음기의 마개를 탈거하십시오.
10. 트랙터에 탑승하여 시동을 거십시오.

11. 계기판과 각부장치가 정확하게 작동되는지를 관찰하면서 몇분동안 엔진을 가동 하십시오.

12. 트랙터를 밖으로 움직이고 정확한 작동 을 하는지 점검하십시오. 일단 밖에서 트 랙터를 주차하고 최소한 5분정도 엔진을 공회전시켜 주십시오. 엔진을 끄고 트랙 터를 둘러보고 오일 또는 물이 누수되는 곳이 없는지 살피십시오.

13. 엔진시동을 걸고 주차브레이크를 해제 한 후 브레이크를 밟아 적절한지 테스 트하십시오. 필요시 브레이크 유격을 조정하십시오.

14. 엔진을 멈추고 누유를 점검하십시오. 필 요시 수리하십시오.

⚠ 주 의

- 배터리를 탈거하지 않을 때는 최소한(-) 단자를 분리하십시오. 설치류 등에 의한 배선이 손상되어 화재의 위험이 있습니다.

사용 및 폐기방법

본 제품을 사용하시는 고객께서는 환경보호를 위해 다음 사항을 지켜 주시기 바랍니다.

1. 과부하 작업 시 발생하는 불완전연소된 배기ガ스는 대기오염의 주된 원인이 되므로 과부하작업은 삼가해 주십시오.
2. 고객께서 직접 오일 (엔진, 미션, 유압, 냉각수)을 교환하여 사용하신다면 오일을 흘리지 않도록 주의하고 폐오일은 적법하게 폐기되도록 협조하여 주십시오. 폐오일은 토양과 수질을 크게 오염시키므로 주의 하십시오.
3. 구입한 제품이나 다른 기계류가 수명이 다한 경우에는 함부로 방치하거나 버리지 말고 대리점이나 허가받은 폐 농기계 수거업체에서 적법하게 처리 하십시오.